

使用説明書

安全上のご注意	1
はじめに	2
基本的な操作	3
各種設定のしかた	4
LAN制御機能	5
故障かな…と思ったときは	6
付録	7



ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。 また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注 意」をお読みください。

もくじ

もくじ	1
安全上のご注意	3
この本の読みかた	3
正しくお使いいただくために	3
本書についてのご注意	З
安全上のご注意	4
本機で使用している安全記号	4
表示について	5
守っていただきたいこと	6
安全に関する本機の表示	20
警告・注意のラベル位置について	
	20
电 (ホスイッノの) 記号	ニ I つつ
医用上のの限し、	
お手入力に関すること	 22
映像の著作権について	23
30映像の視聴について	23
法律上の禁止事項	.24
海外輸出規制	24
電波、高調波電流に関する事項.	.24
電波障害についての注意事項	24
高調波電流規格についての事項	24
廃棄について	24
はじめに	.25
同梱品の確認	.25
本体各部の名称	.26
入出力端子	27
本体操作部と表示部	28
リモコン	.29
リモコン電池を入れる	32
リモコンの有効操作範囲	33
基本操作	.34
接続する	.34
コンピュータ/パソコン/AV機器	/
その他のデバイスへの接続	34
HDBaseT の接続	35

電源の入れかたと切りかた	.36
電源を入れる	36
電源を切る	37
インジケーターによる警告表示	38
投写映像を調整する	.39
投写映像の位置を調整する	39
画面の大きさとピントを調整する	3 39
投写映像の位置をレンズシフトで	-
調整する	39
投写映像の大きさを調整する	40
ユーザー設定	.42
メニューを使う	42
操作のしかた	42
	43
表示設定	46
初期設定	4.9
音志	
オプション	53
3D	55
30 I AN 制御	55 . 56
30 LAN 制御	55 . 56
3D LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する	55 .56
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する	55 . 56 .56
SD LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 . 56 56 56
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 . 56 56 56 56
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する クレストロン	55 .56 56 56 56
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する クレストロン	55 .56 56 56 56 57
SD LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する クレストロン クレストロン ツール (Crestron Tools) クレストロン 情報 (Crestron In	55 .56 56 56 56 57 nfo) 57
SD LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 .56 56 56 56 57 nfo) 57
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する クレストロン クレストロン ツール (Crestron Tools) クレストロン 情報 (Crestron In プロジェクター管理ユーティリ ティーで本機を制御する	55 .56 56 56 56 57 nfo) 57 58
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 .56 56 56 56 56 57 57
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する クレストロン クレストロン ツール (Crestron Tools) クレストロン 情報 (Crestron In プロジェクター管理ユーティリ ディーで本機を制御する プロジェクター管理ユーティリラ について	55 .56 56 56 56 57 57 57 57 58 58 58
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 56 56 56 56 57 57 57 58 =
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 58
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 56 56 56 56 57 57 57 58 58 58 58 58 58
LAN 制御 ウェブブラウザで本機を制御する 本機へ接続する	55 56 56 56 56 56 57 57 58 58 58 58 58 58 58 58

故障かな・・・と思ったときは..62

もくじ

付録66
対応信号の一覧表66
端子の形態71
端子:コンピューター入力
(Mini D-sub 15 ピン)
[モニター出力]71
端子: PC 制御(D-sub 9 ピン)
(オス)71
仕様72
外形寸法73
商標74



この本の読みかた

正しくお使いいただくために

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してありま す。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いく ださい。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保 管してください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注意」 をお読みください。

本書についてのご注意

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異 なる場合がありますのでご了承ください。

画面の表示内容やイラストは機種、オプションによって異なります。

本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



安全に関する注意事項を説明します。

本機で使用している安全記号

\triangle	一般注意
	一般表示
\oslash	一般禁止
	分解禁止
e	設置接続すること
	濡れた手で接触禁止
	電源プラグをコンセントから 抜く
€⊃ ≣⊘	電源コードを引っ張らない
\bigotimes	子供の接触禁止
Â	感電注意
	高温注意
	接触禁止
	レーザー注意

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をして います。その表示と意味は次のようになっています。

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例

安全表示の例です。

△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。







●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
 ●の中に具体的な指示内容が描かれています。
 (左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)



守っていただきたいこと 本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

接地接続について守っていただきたいこと

⚠警告



本機のアース線は必ずアース対象物に接続してください。アース対象物は次のとおりで。

・コンセントのアース端子

- ・接地工事 (D 種) を行っているアース線
- 1. 電源インジケーターが消灯していることを確認します。
- 2. アース線を接続し、次に電源プラグをコンセントに差し込みます。



使用環境について守っていただきたいこと

⚠警告



 この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの入った 容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入ったり すると、火災や感電の原因になります。







本製品とその付属品を幼児・子供の手の届かないところに設置・保管してください。幼児・子供の手の届くところに設置・保管すると、けがの原因となります。

⚠警告



機械の近くや内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないでください。また、機械の近くや内部に置かないでください。火災や感電の原因になります。

⚠注意



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。

⚠注意



この機器の上にものを置かないでください。置いたもののバランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因になります。

⚠注意



ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。

⚠注意



 雨天時、降雪時、水辺など、水がかかる恐れのある環境では使用および設置 をしないでください。火災や感電の原因となります。



⚠注意



 ・
 排気口に手や顔を近づけないでください。
 排気口から熱風が出るため、やけ どや事故の原因になります。

⚠注意



紙や布などのやわらかいものの上で本機を使用しないでください。吸気口に吸着して内部に熱がこもり、本機の故障、火災ややけどの原因になることがあります。

⚠注意



本機を風通しの悪い場所には設置しないでください。内部に熱がこもり火災の原因になります。

⚠注意



 ・ 直射日光の当たる所や、熱器具などの近くなど温度が高くなる場所には、設置・保管をしないでください。熱による外装の変形や劣化、本機内部の部品へ悪影響が起こり、火災の原因となることがあります。

⚠注意



• 使用中は排気口近くに熱に弱いものを置かないでください。排気口から熱 風が出るため、変形や事故の原因になります。

⚠注意



 本機の吸気口または排気口をふさがないでください。吸気口や排気口をふ さぐと内部に熱がこもり火災の原因になります。



電源プラグ、電源コードの取り扱いについて守っていただきたいこと

⚠警告



電源プラグは交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V以外のコンセントを使用すると、火災・感電の原因となります。









 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、重いもの をのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災 や感電の原因になります。

⚠警告

• 電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。

⚠警告



 同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器には 使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外は使用しないで ください。火災や感電の原因になります。





<u>小警告</u>

接続ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついているときは使用しないでください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。接続ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついているときはサービス実施店に交換を依頼してください。

⚠警告







 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に 外せるようにしてください。

⚠注意



電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントで使わないでください。発熱の原因になります。電源コードは根元まで正しい向きでしっかり差し込んでください。発煙、発火、火災、感電の原因になります。







連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

⚠注意



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

⚠注意



 電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部 分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。

⚠注意



お手入れをするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

⚠注意



電源コードや接続ケーブルは足を引っ掛けて転倒したりしないように配線してください。本機が落下してけがの原因となることがあります。

本体の取り扱いについて守っていただきたいこと





万一、煙が出ている、へんなにおいがするなど異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。







万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

⚠警告



近くで落雷が発生しているときは、本機に触らないでください。感電の原因になります。

⚠警告

- ポリ袋の WARNING 表示の意味は次のとおりです。
- ・本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。ロや鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

∕≜警告



機械を落としたり、カバーなどを破損したときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

⚠注意



• 電源オフ直後の本機(特に排気口の周りなど)は高温になっていますので触らないようにしてください。やけどの原因になることがあります。

⚠注意







本機を他の機器に積み重ねたり、本機の上に他の機器を載せたりしないでください。本機内に熱がこもり故障の原因になるほか、他の機器へ悪影響を与えることがあります。

 ・ 音声が出力される前に音量を上げすぎないでください。また、電源を切る前には音量を下げてください。突然大きな音が出て、聴力障害の原因になることがあります。

 本機を長時間連続して(10時間/日を超えて)使用する場合は、あらかじめ テクニカルコールセンターにご相談ください。

機械内部の取り扱いについて守っていただきたいこと



- 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機械 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の点検・ 調整・修理はサービス実施店に依頼してください。
- この機械を分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。



 機械内部の掃除をサービス実施店に相談してください。機械内部にほこり がたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障の原因になります。なお、 機械内部の掃除費用については販売店またはサービス実施店に相談してく ださい。



天吊り・壁掛け設置について守っていただきたいこと

⚠警告

- 天吊り・壁掛け設置しているときは、本機を清掃したり、部品の交換をしたりしないでください。落下によるけがの原因になります。
 - 天吊り・壁掛け設置しているときは、本機の清掃や部品の交換を販売担当者またはサービス実施店に連絡してください。

⚠警告



- 本機の天吊り・壁掛け設置は、正しく設置されていないと落下などによる事故の原因となります。天吊り・壁掛け設置は、販売担当者またはサービス実施店に 連絡してください。
 - 本機の吸気口および排気口をふさがないでください。吸気口や排気口をふさ ぐと内部に熱がこもり火災の原因になります。

お客様へ

本機を天吊り・壁掛け設置するときは、お客様ご自身でせず販売担当者またはサービス実施店に連絡してください。

設置をされるかたへ

- ・本機の質量(約7.8kg)に耐えられる強度の金具を使用してください。
- 本機と金具の総質量に耐えられる強度の場所だけに設置してください。
- ・ 金具の取り付けには、M4 ねじ(プロジェクター内9~10mm)4本を 使用してください。
- ・壁掛け・天吊り用のねじ穴は、本機底面の次の4カ所にあります。金具の取り付けにはすべてのねじ穴を使用して、ねじがしっかりと締まっているか確認してください。



設置について守っていただきたいこと

⚠注意



本機を並べて配置する場合プロジェクターを50cm以上離して設置してください。また、吸気ロ側を10cm以上、排気ロ側を30cm以上、壁との間隔を離して設置してください。プロジェクター内部の温度が上昇し、故障の原因となります。







 本機を360°設置をする場合、吸気口側を10cm以上、排気口側を30cm 以上、壁との間隔を離して設置してください。プロジェクター内部の温度が 上昇し、故障の原因となります。





∕≜警告



360度設置、縦置き設置を行う場合は本機の設置は、正しく固定されていないと落下などによる事故の原因となります。販売担当者またはサービス実施店に連絡してください。

電池について守っていただきたいこと

・電池は、次の注意事項を守って安全に使用してください。電池の使い方を誤 ると、電池の液もれや破裂により、火災やけがの原因になることがあります。 ・指定された電池以外は使用しないでください。 ・極性(+、-)を正しく入れてください。 ・電池は加熱したり、火や水の中に投げ込まないでください。 ・中極と一極を針金などで接続しないでください。 ・使い切った電池はリモコンからすぐに取り出してください。 ・長期間使用しないときは、電池を取り出してください。



 電池は、子供の手に触れないようにしてください。リモコンの電池カバーが はずれやすいときは、リモコンの使用をやめ、子供の手に触れないようにし てください。もし子供が誤って電池を飲み込んだときは、直ちに医師の診断 を受けてください。

電池から液がもれたときの対処

- もれた液が肌に付着したときは、すぐに水で洗い流し、医師に相談してく ださい。
- もれた液が手につかないように注意してティッシュペーパーなどで拭き 取ってください。
- 液を拭き取ったティッシュペーパーなどは、水を含ませてから燃えるゴミとして廃棄してください。

電池を廃棄するとき

• 電池を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則にしたがって処理してください。



移動について守っていただきたいこと





 本機を移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケ ーブルをはずしたことを確認してください。コードやケーブルが傷つき、火災 や感電の原因になります。

レーザー光源について守っていただきたいこと

⚠警告



光源が点灯中はレンズおよび通風口をのぞき込まないでください。のぞき込むと強い光により視力障害など目を傷める原因となります。特にお子様のいる環境では注意してください。

<u>∕</u>注意



 この製品にはレーザーモジュールが内蔵されています。本書に指定された 以外のカバーやねじは外さないでください。また、本機を分解・改造しないで ください。危険なレーザー放射の被ばくの原因になります。

⚠注意



 光源点灯中に投写光をさえぎらないでください。投写光を長時間さえぎる と投写光の当たった部分が高温になり、さえぎっている物が変質・変形した り、やけどや火災の原因となることがあります。また、反射した光で投写窓が 高温になり、本機の故障の原因になることがあります。投写を一時的に中断 するときはAVミュート機能をお使いください。また、長時間にわたって中断 したいときは本機の電源を切ってください。

レーザー光源の注意

安全基準 JIS C6802:2014、IEC 60825-1:2014 のクラス1レーザー 製品で、IEC62471-5:2015 のリスクグループ2の商品です。







このプロジェクターは内部にレーザーモジュールがあります。今製品から出力される光は使用状況によっては強力な光となり、目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、光源を直視しないでください。



安全に関する本機の表示

本機に表示されている安全に関する情報です。

警告・注意のラベル位置について



安全上のご注意



• 制御·調整、または本説明書に記述されている以外の手順を行うと、有害な 放射線をあびる可能性があります。

- 1. クラス1レーザー製品 (リスクグループ2) この製品から出力される光は使 用状況によっては強力な光となり目に悪影響を及ぼす可能性がありますので 光源を直視しないでください。
- 2. 動作中はレンズをのぞかないこと。視力障害などの原因となります。
- 動作時にレンズの前に物を置かないこと。
 物が高温になり、やけどや火災の原因になる場合があります。
 映像を一時的に消す場合にはリモコンまたは本体の AV ミュートをお使いください。
- 4. ネジを取り外さないでください。通気口をふさがないでください。

電源スイッチの記号

本機のスイッチに記されている記号の意味は以下のとおりです。

・():オン/スタンバイの切り替え



使用上のお願い

本製品の取り扱いに関すること

- 本製品を開梱したあとは、本書をよく読み、すべての操作手順およびその他の指示に従ってください。
- ・極端に気温の高低差がある、あるいは湿度の高い場所で使用しないでください。
- ・強力な磁場を発する機器の近くで使用しないでください。
- ・本機を持ち運ぶ際は以下の事項をお守りください。
 - ・ 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 端子からすべてのケーブルをはずしてください。
 - 輸送する場合
 本機内部にはガラス部品や精密部品が数多く使われています。衝撃による故障を防止するために次の事項をお守りください。
 - ・ 衝撃が伝わらないように本機の周囲を緩衝材などで保護してください。
 - お買い上げの際に本機がはいっていた梱包箱や堅固なダンボール箱に入れてください。
 - ・ 精密機器であることを告げて輸送を依頼してください。
 - 不明な点は運送業者にご相談してください。
- ・ゴムやビニール製品などの合成樹脂製品を長時間接触させないでください。外装が変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- 本機を長時間連続して使用すると、故障や寿命を縮める原因となります。

お手入れに関すること

- ・お手入れをする前に、本機の電源を切ってください。
- ・本体のお手入れには中性洗剤を浸したやわらかい布を使用してください。
- ・ベンジン、シンナーは絶対に使用しないでください。変形、変色、塗装がはげるなどの 原因となります。
- ・研磨剤入り洗剤、ワックス、溶剤を使用しないでください。
- ・化学ぞうきんは使用しないでください。
- ・排気口や吸気口にたまったほこりなどは、定期的に取り除いてください。排気口や吸気口が目詰まりすると、本機内の空気の流れが悪くなり、故障の原因になることがあります。

映像の著作権について

次の行為は権利者に無断で行うと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵 害する恐れがあります。

本機を使用するときは、著作者の権利を侵害しないよう注意してください。

- ・営利目的で映像などを投写する行為
- ・営利目的または公衆に視聴させる目的で、フリーズ、部分拡大、ズーム機能などを使用 して、映像などを改変する行為
- ・営利目的または公衆に視聴させる目的で、画面サイズ切り換え機能を使用して、映像な どの縦横比を改変する行為

3D映像の視聴について

3D メガネを使用して本機で映像を視聴するときは、次の事項に注意してください。

- 3D 映像を視聴するには 3D メガネが必要です。本機は 3D メガネとの同期方式として DLP Link 方式を採用しています。DLP Link 対応 3D メガネを使用してください。
- ・3D 映像の見えかたには個人差があります。
- ・3D 映像を視聴する以外の目的で 3D メガネを使用しないでください。
- •3D メガネの説明書をよく読んでから使用してください。また、視聴する 3D 映像ソフトの説明書も確認してください。
- •3D 映像を長時間連続して視聴しないでください。1 時間視聴したら、15 分以上休憩を 取ることをお勧めします。
- •3D 映像の視聴中に体調に変化を感じたときは、すぐに視聴を中止してください。しば らくしても異常が直らないときは医師に相談してください。
- ・ 蛍光灯や LED 照明などを使用している部屋で視聴すると、部屋全体の明かりがちらつい て見えることがあります。そのときは、ちらつきが消えるまで明かりを暗くするか、明 かりを消して視聴してください。
- ・光感受性発作を起こしたことがある、または家族に該当する人がいるときは、3D 映像 を視聴する前に医師に相談してください。
- •3D 映像を視聴するときは、スクリーンの正面に座り、左右の目の高さが同じになるような姿勢で視聴してください。
- スクリーンに近い距離で3D映像を視聴すると目に負担がかかります。投写画面の高さの3倍程度スクリーンから離れて視聴してください。
- ・子供が 3D メガネを使用するときは、必ず大人の監督のもとに使用してください。
- •3D 映像の視聴年齢は6歳以上を目安にしてください。健全な視覚発達に影響を及ぼす 可能性があります。使用する前に医師に相談することをお勧めします。



法律上の禁止事項

海外輸出規制

安全法規制(電波規制や材料規制など)は各国により異なります。これらの規制 に違反して、本製品および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることがあり ます。

電波、高調波電流に関する事項

電波障害についての注意事項

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすこ とがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることが あります。その場合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

高調波電流規格についての事項

高調波電流規格 JIS C61000-3-2 適合品

廃棄について

本機または使用済み電池を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則にしたがって処理してください。詳しくは地方自治体にお問い合わせください。



同梱品の確認

本製品には以下の同梱品が含まれます。ご使用の前に同 梱品がすべて揃っているか確認してください。万一不足 しているものがあるときは、すぐにお買い上げの販売店 に連絡してください。





本体各部の名称



- 1. セキュリティーワイヤー固定部
- 2. リモコン受光部
- 3. 本体操作部
- 4. レンズシフトダイヤル
- 5. フォーカスおよびズームリング
- 6. レンズ





本体操作部と表示部



1	インジケーター LED	「症状:インジケーターの点灯による メッセージ」64 ページを参照してく ださい。
2	Menu (メニュー)	調整用のメニューを表示したり、メニ ューを閉じます。(42 ページを参照)
З	電源	「電源の入れかたと切りかた」の 章を 参照してください。(36 ページ〜37 ページを参照)
4	4方向選択キー	▲、▼、◀、▶ を使用して項目を選 択するか、選択した項目を調節しま す。
5	Enter (決定)	設定を選択または確定します。
6	Input (入力)	入力信号を選択します。
7	AV Mute	音声と映像を一時的に消します。 もう 一度押すともとに戻ります。
8	Exit (戻る)	選択をキャンセルするか、前のページ に戻ります。



リモコン



1	AV Mute	音声と映像を一時的に消します。もう 一度押すともとに戻ります。
2	電源	「電源の入れかたと切りかた」の章を 参照してください。(36 ページ〜 37 ページを参照)。
3	Autoset (自動設定)	プロジェクターを自動的に入力信号と 同期します。
4	ECO (エコ)	「レーザー電力モード」メニューを表 示します。

5	Input (入力)	「入力」を押して、希望の入力信号を 選択してください。
6	Aspect (アスペクト)	この機能を使用して、希望するアスペ クトを選択します。
7	Picture (画像)	映像モード(Picture) モードを選択し ます。
8	4方向選択 キー	▲、▼、 ◀、 ▶ を使用して項目を選択 するか、選択した項目を調節します。
9	Enter (決定)	設定を選択または確定します。
10	Keystone (台形補正)	「台形補正」 メニューを表示します。
11	Menu (メニュー)	調整用のメニューを表示したり、メニ ューを閉じます。(42 ページを参照)
12	Exit (戻る)	選択をキャンセルするか、前のページ に戻ります。
13	HDMI	映像信号を HDMI1 入力または HDMI2/MHL 入力のどちらかに切り替 えます。
14	Computer (コンピュー ター)	映像信号をコンピューター 入力に切 り替えます。
15	Video (ビデオ)	本機では使用しません。
16	HDBaseT	映像信号をHDBaseTに切り替えます。
17	Status (状態)	「情報」 メニューを表示します。
18	Freeze (フリーズ)	映像を静止します。もう一度押すと元 に戻ります。
19	Magnify +/ Magnify - (拡大 +/ 拡大 -)	プロジェクターの表示を拡大/ 縮小し ます。

20	Volume +/ Volume - (音量 + / 音量 -)	スピーカーの音量を調節します。
21	ID Set (ID 設定)	このリモコン IDを設定します。リモコ ンのインジケーターが 2 回点滅する まで、「ID 設定」と指定された数字 (0-7) ボタンを、同時に 5 秒間長押し します。一致する ID セットのプロジェ クターを「オプション」>「制御」>「 プロジェクター ID」メニューから制御 できます。 IDを「0」にリセットするときは、リモ コンの点滅が停止するまで「ID 設定」 を 5 秒間長押しします。
22	数字 (0~9)	数字入力に使用します。
23	MHL	MHL 入力接続中に本ボタンを押すと MHL コントロールモードに入ります。 リモコンの4方向選択キー等を用いて MHL 機器のコントロールができます。

リモコン電池を入れる

 1 クリップを押して電池力
 2 新しい電池を入れます (単4電池)。電池の向き
 3 電池力バーを閉じて、カ チッと音がする位置まで (+/-)が正しいか確認し すしてください。違う種 類の電池や、新しい電池 と古い電池を混ぜて使用



安全に使用するため、以下のことに注意してください:

電池を火の中に投じたりしないでください。

電池を飲み込んだりしないでください。火傷の恐れがあります。

新品、使用済みに関わらず、電池は子どもの手の届かない場所に保管してください。

詳細については17ページを参照してください。



リモコンの有効操作範囲

ボタンを押す時には、リモコンをプロジェクター(リモコン受光 部)に向けてください。

リモコンで操作できる最大の範囲は、プロジェクター前面または上 部から約8メートル、±30°(水平方向)、±30°(垂直方向) です。



360度設置について

本機は、360度方向の投影が可能です。 本機の質量に耐えられる強度の金具を使用してください。 また、プロジェクターがしっかりと固定されていることを確認して ください。



基本的な操作



* 電源プラグがき ちんと本機のAC IN ソケットとコンセン トの両方に差し込 まれているか確認し ます。

電源プラグは、
 本機を設置する場所の最寄りのコンセントに差し込み、常に
 手の届く状態にしておいてください。

* 信号を正しく表 示するために、接続 するコンピューター の表示モード(解 象度およびリフレッ をなしている ものであることを 確認してください。 (66~70ページ 参照)

☆ (*) 性能を保つため、必ず同梱されているケーブルを使用してください。

接続する コンピュータ/パソコン/AV機器/その他のデ バイスへの接続



- 1. 電源コード (付属)
- 2. RS232 ケーブル
- 3. LAN ケーブル
- 4. HDMI ケーブル
- 5. VGAケーブル (付属)
- 6. コンポーネントRGB 変換ケーブル
- 7. オーディオ L/R ケーブル
- 8. オーディオケーブル
- 9. HDMI (MHL) ケーブル
HDBaseT の接続

HDBaseT は、家電製品向けの接続規格であり、非圧縮のHD マル チメディアコンテンツを通信できます。HDBaseT 送信機(別売 り)を使用すると、HDBaseT 接続で複数の信号をプロジェクター に接続できるようになります。



補足

◇ 図は参照用であり、 実際のレイアウトは異なる場合があります。 HDBaseT トランスミッター

- す。 * CAT5e 以上、最大100mのシールド付き LANケーブルを お使いください。
 - ☆最大通信距離は100mですが、場合によってはこれよりも 短くなる場合があります。
 - ◆LANケーブルは渦巻き状、または束ねた状態で使用しない でください。
 - ✤ 投写中に LANケーブルを取り外しすると、ノイズが生じる 場合があります。
 - ☆市販されているすべてのHDBaseTトランスミッターとの 接続が保証されている訳ではありません。
 - ✤ HDBaseTトランスミッターによっては正しく投写されな いことがあります。
 - スタンバイモードで、HDBaseT 経由の RS232 制御 を使用する場合は、初期設定>スタンバイ設定>ネットワーク
 メニューの「入」を設定してくださ 50 ページを参照)

基本的な操作

電源の入れかたと切りかた 電源を入れる



警告:光源点灯中はレン ズをのぞき込まないで ください。のぞき込むと 強い光により視力障害 など目を傷める原因と なります。

は排気口をふさがない でください。吸気口や 排気口をふさぐと内部 に熱がこもり火災の原 因となります。

注意:排気口の近くや 本体の下に手や顔を近 づけたり、物を置かな いでください。けがや 機器の故障の原因とな ります。

補足 時接続する場合は、 コントロールパネル の「入力」を押すか、 リモコン上にある必 要な入力ボタンを押 して入力を切り替え てください。

,補足 クターの電源を入 れてから、信号入力 をオンにしてくだ

1. 電源コードと信号ケーブルがしっかりと接続されているか 確認してください。電源インジケーターがオレンジ色に変 わります。

- 2. 制御パネルまたはリモコンの (①) ボタンを押して、光源を オンにします。電源インジケーターが緑色に点滅します。 記動画面が表示され、電源インジケーターが緑色に点灯し ます。
- 注意:本機の吸気口また 3. 入力(コンピューター、パソコン、ビデオプレーヤーな ど)をオンにします。プロジェクターが入力を自動的に検 出します。

「自動入力検索」が「オン」に設定されているか確認して ください。





さい。

基本的な操作

電源を切る

- (也) ボタンを押すと、オンスクリーン表示にメッセージが 表示されます(電源オフメッセージが「入」に設定されている場合)。
- 2. もう一度 (1) ボタンを押すと、プロジェクターの光源がオ フになります。
- 3. 冷却サイクルのため、冷却ファンは約5秒ほど作動し続け、電源インジケーターが赤く点滅します。冷却後は、ライトが点滅しなくなり、プロジェクターはスタンバイモードに入ります。

プロジェクターの電源を再び入れる場合は、冷却サイクル が完了し、スタンバイモードに入るまで待つ必要がありま す。スタンバイモードに入ったら、制御パネルまたはリモ コンの (1) ボタンを押して、プロジェクターを再起動して ください。

4. 電源コンセントとプロジェクターから、電源コードを外します。

基本的な操作

インジケーターによる警告表示

電源、温度のインジケーターの表示により本機の状態を知る事がで きます。警告を示す表示が出た場合は、すぐに本機の使用を止め て、電源コードをコンセントから抜き、サービス実施店に連絡して ください。

*「Power」インジケーターが緑色に点灯し、「Temp」イ ンジケーターが赤色に点灯する場合は、プロジェクターが 過熱しています。プロジェクターは自動的にシャットダウ ンします。



 「Power」インジケーターが赤く点灯し、「Temp」イン ジケータが点灯している場合は、ファンエラーを示してい ます。すぐに本機の使用を止めて、電源コードをコンセン トから抜き、リコーテクニカルコールセンターに連絡して ください。

警告インジケーターの詳細については、「症状:インジケーターの 点灯によるメッセージ」64ページを参照してください。

投写映像を調整する

投写映像の位置を調整する

本機のアジャスタブルフットを調整して、投写映像の上 下位置を調整できます。

- 1. 調整したいアジャスタブルフットの位置を確認しま す。
- アジャスタブルフットの調整リングを時計回りに回す とプロジェクターの位置を高く、反時計回りに回すと 低く調整できます。必要に応じて、残りのアジャスタ ブルフットを調整してください。





画面の大きさとピントを調整する

ズームイン・アウトするには、ズームリングを回します。画像のフ ォーカスを調整するには、画像がクリアになるまでフォーカスリン グを左右に回してください。

投写映像の位置をレンズシフトで調整する

レンズをシフトするには:垂直/水平レンズシフトノブを回して、レ ンズをシフトします。

基本的な操作

投写映像の大きさを調整する

投写映像の大きさは、ズームと投写距離で調整します。 投写できる映像の大きさ(対角長)は以下のとおりで す。

1.75~9.34m (60~300型)



基本的な操作

PJ WUL5970

面面サイズ	画面サイズ 幅 X 高さ				投写距	離 (D)	オフセッ	ト (Hd)
(型)	(n	n)	(インチ)		チ) (m)		(m)	
16:10	幅	高さ	幅	高さ	広角	望遠	最小	最大
60	1.29	0.81	50.88	31.80	1.75	2.80	-0.81	0.00
70	1.51	0.94	59.36	37.10	2.04	3.27	-0.94	0.00
80	1.72	1.08	67.84	42.40	2.34	3.74	-1.08	0.00
90	1.94	1.21	76.32	47.70	2.63	4.20	-1.21	0.00
100	2.15	1.35	84.80	53.00	2.92	4.67	-1.35	0.00
110	2.37	1.48	93.28	58.30	3.21	5.14	-1.48	0.00
120	2.58	1.62	101.76	63.60	3.50	5.61	-1.62	0.00
130	2.80	1.75	110.24	68.90	3.80	6.07	-1.75	0.00
140	3.02	1.88	118.72	74.20	4.09	6.54	-1.88	0.00
150	3.23	2.02	127.20	79.50	4.38	7.01	-2.02	0.00
160	3.45	2.15	135.68	84.80	4.67	7.47	-2.15	0.00
170	3.66	2.29	144.16	90.10	4.96	7.94	-2.29	0.00
180	3.88	2.42	152.64	95.40	5.26	8.41	-2.42	0.00
190	4.09	2.56	161.12	100.70	5.55	8.88	-2.56	0.00
200	4.31	2.69	169.60	106.00	5.84	9.34	-2.69	0.00
250	5.38	3.37	212.00	132.50	7.30	-	-3.37	0.00
300	6.46	4.04	254.40	159.00	8.76	-	-4.04	0.00



メニューを使う

メニューを表示させて、映像などの調整や、各種設定の 変更ができます。

操作のしかた

- 1. メニューを開くには、本体またはリモコンの[Menu]を押し ます。
- 2. メニューが表示されたら、▲ または ▼ でメインメニュー の項目のいずれかを選択します。調整したい項目が表示さ れたら、[Enter]を押してサブメニューに入ります。
- 3. ▲ または ▼ でサブメニューの項目のいずれかを選択し、[Enter]を押して設定項目を表示します。設定を調整するには、 ◀ ▶または ▲ ▼を使用します。
- 4. サブメニューで次に調整したい項目を選択して、前述の方 法で設定を調整します。
- 5. 変更を確定するには、[Enter]または[Exit]を押します。直前に選択していたメニュー画面に戻ります。
- 6. 設定操作を終了するには、もう一度[Menu]を押します。メニューが閉じて、変更した設定が自動的に保存されます。



*約10秒にわたり ボタンが操作されな かった場合、メニュ ーは自動的に閉じら れます。



各種設定のしかた





映像モード

映像モードを選びます。▲ または ▼ で項目を選択します。

映像モード	高輝度	ビビッド	標準	sRGB	DICOM SIM.

- 高輝度:明るさを重視したモードです。
- ・標準:明るさと色の再現性のバランスがとれたモードです。
- ▶ ビビッド: 色を強調したモードです。
- ▶ sRGB: sRGBに準拠したモードです。
- DICOM SIM.: DICOM規格に近似したモードです。

明るさ

映像の明るさを調整します。



- ▶ ◀ で映像を暗くします。
- で映像を明るくします。

<u>コントラスト</u>

映像の最も明るい部分と暗い部分の輝度の差を変更して、映像に含まれる黒と白の強さを調整することができます。

- ▶ ◀ でコントラストを弱くします。
- ▶ ▶ でコントラストを強くします。



シャープネス

映像のシャープネスを調整します。

- ▶ ◀ でシャープネスを弱くします。
- でシャープネスを強くします。

ガンマ

映像のガンマ調整を行います。

1.8 / 2.0 / 標準 (2.2) / 2.4 / Shine / DICOM SIM. から 選択します。

ガンマ 1.8	2.0	標準 (2.2) 2.4	Shine	DICOM SIM.
---------	-----	----------------	-------	------------

色温度

5500 / 6500 / 7500 / ネイティブの中から色温度を 選び、それに合わせて映像を調整します。5500では暖色 系、7500では寒色系の色合いとなります。ネイティブを選 ぶと明るさ優先の設定になります。



<u>NCE</u>

この設定を入りにすることで、色を強調する事ができます。 色の調整は、詳細設定のNCE設定で行います。



詳細設定

壁色モードとNCE設定ができます

▶ 壁色モード

白 / 薄い黄色 / 水色 / ピンク / 濃い緑の中から壁色を選び、 それに合わせて映像を最適化します。

	壁色モード		薄い黄色	水色	ピンク	濃い緑
--	-------	--	------	----	-----	-----

▶ NCE 設定

映像のカラーバランスを調整します。

	•		►
		•	
調整	•	終了(Exit
	調整	↓ 0 100 三 調整 ◆	● 赤 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

- カラー:
 - ◀や▶ を押して調整する色を選びます。

赤 · 緑 · 青 · シアン · マゼンタ · イエロー · 白から選び ます。

・赤・緑・青・シアン・マゼンタ・イエローを選ぶと、
 色相、色の濃さ、ゲインを調整できます。

· 白を選ぶと、赤、緑、青の色の強さを調整できます。

<白以外のカラーでは>

- 色相: ◀や▶ を押して色相を調整します。
- 色の濃さ: ◀や▶ を押して色の濃さを調整します。
- ゲイン: ◀や▶ を押してゲインを調整します。

<カラーに白を選んだら>

- 赤: ◀や▶ を押して赤の強さを調整します。
- 緑: ◀や▶ を押して緑の強さを調整します。
- 青: ◀や▶ を押して青の強さを調整します
- リセット:NCE設定を工場設定値に戻します。"はい" でリセットします。"いいえ"でNCE設定に戻ります。



-				
				表示設定
	動	自動	アスペクト	0,
	_	16 💻	サンプリング位相	
	_	0 💻	サンプリング周波数	┢
	_	0 🗖	水平位置	A L
		0 🗖	垂直位置	*•
	⇒		台形補正	1
	準	標準	設置状態	
主二永古	⇒		詳細設定	
衣小設上				
		油完 Enter	海中 🔺	3D
			76577	

<u>アスペクト</u>

画面のアスペクトを選択します。

アスペクト	自動	4:3	16:9	16:10	ズーム

- ▶ 自動: 適切な画面のアスペクトを自動的に選択します。入力 信号が4:3の時はアスペクト4:3の映像を、16:9またはそ れ以上の時はアスペクト16:9の映像を表示します。
- 4:3:アスペクト 4:3で表示します。
- 16:9:アスペクト 16:9で表示します。(HDTVやDVDからの映像を表示するときに選びます)
- ▶ 16:10:アスペクト 16:10で表示します。
- ▶ ズーム: アスペクトを維持しながら、映像を1.3倍に表示します。

<u>サンプリング位相</u>

◀ または ▶ で、画面の水平方向に表示するドット数をお使いのコンピューターの出力解像度に合わせて調整します。

サンプリング周波数

◀ または ▶ で細かい線を表示したときの周期的な模様や、ちらつきをなくします。

水平位置

補足 「水平位置」と 「垂直位置」機能は、 コンピューター信号入 力にのみ対応します。

投写する映像の水平位置を調整します。

- ▶ ▶ で映像を左に移動させます。
- ▶ ◀ で映像を右に移動させます。

垂直位置

投写する映像の垂直位置を調整します。

- ▶ ◀ で映像を下に移動させます。
- ▶ ▶ で映像を上に移動させます。

台形補正

本体の傾きによって起こる台形歪みの補正ができます。

台形補正		
垂直台形補正	0 🗖	
水平台形補正	0 🗖	
4点補正		
リセット		
選択 ◆	決定Enter	終了 <mark>Exit</mark>

- ▶ 垂直台形補正: 垂直方向の台形補正を行います。
- ▶ 水平台形補正:水平方向の台形補正を行います。
- ▶ 4点補正: 4つのコーナーを基点としたゆがみ補正を行います。
 - a. ◀ または ▶ で補正の基点とするコーナーを選択し決定 キーを押して、サブメニューに入ります。



b. ◀ ▶ または ▲ ▼ で調整を行います。

リセット: 台形補正の設定を出荷時に戻します。(台形補正なし)。

設置状態

プロジェクターの設置方法に合わせて投写モードを設定します。



- ▶ 標準: 工場出荷時の初期設定です。映像が画面に正立して投 写されます。
- ▶ 天吊り: 映像の上下が反転して投写されます。天井に逆さに 吊って設置するときに使用します。
- ▶ 背面: 映像の左右が反転して投写されます。透過スクリーンの裏側に設置するときに使用します。
- ▶ 背面天吊り: 映像の上下左右が反転して投写されます。透過 スクリーンの裏側から天井に逆さに吊って設置するときに 使用します。

詳細設定

表示の詳細設定を行います。

▶ RGB 入力レンジ

HDMI 映像信号入力レンジを選択します。

RGB 入力レンジ 自動 リミテッド フル

- 自動: RGB 入力レンジを自動的に検出します。
- リミテッド: 標準的なHDMI 映像機器と接続するときに 選びます。
- フル: コンピューターからの信号や、フルレンジに設定 された映像機器からの信号を入力するときに選びます。
- オーバースキャン

周辺部の画像を隠したい時に「入」に設定します。

- スタート画面
- スタート時に表示される映像を選択します。
- ▶ 無信号背景

信号が検出されないときに表示する背景画を選択します。

- ▶ **□**]: **□**]
- ▶ 青:青画面
- ▶ 黒:黒画面

各種設定のしかた

初期設定		
	 言語 自動入力検索 入力信号 自動電源オフ(分) スタンバイ設定 ネットワーク セキュリティ リセット 	
3D	選択 🔶 決定	Enter 終了 Exit



言語

メニューの表示言語を選択します。[決定]を押してサブメニュ ーに入り、▲、▼、◀、▶ キーで言語を選択します。[決 定]を押して選択を確定します。

言語	
English (English)	繁體中女 (T.Chinese)
Deutsch (Germany)	简体中文 (S.Chinese)
Français (French)	(Arabic) السريية (Arabic)
Italiano (Italian)	Türkçe (Turkish)
Español (Spanish)	Dansk (Danish)
Polski (Polish)	Nederlands (Dutch)
Svenska (Swedish)	Indonesian (Indonesia)
ไทย (Thai)	Norsk (Norwegian)
Português (Portuguese)	Русский (Russian)
日本語 (Janpanese)	
選択 💠 決定	Enter 終了 Exit

自動入力検索

本機に入力されている信号を自動で検出します。「入」を選ぶと接続されている信号を自動で検出します。

入力信号

自動入力検索を行う入力を選択します。チェックを入れた入 力を自動で入力を検出します。チェックを入れない入力は検 出対象から外れます。あらかじめ接続していない入力のチェ ックを外すことで、自動入力検索の速度を向上できます。

入力信号 Computer	8	
HDMI 1 HDMI 2 / MHL HDBaseT		
選択 ◆	】 決定 Enter	終了 <mark>Exit</mark>

自動電源オフ(分)



スタンバイ設定

▶ ネットワーク

スタンバイ時のネットワークコントロールのオン/オフを切り 替えます。

- 入: スタンバイ時にモニター出力を使用できます。
- 切: スタンバイ時はモニター出力を使用できません。ス タンバイ時の消費電力を低減できます。
- ▶ DC 5V 出力

USB-A 端子から DC 5V 出力を行います。

ネットワーク

ネットワークコントロール設定を行います。設定に当たって は必ずネットワーク管理者の指示に従ってください。

ネットワーク	
状態	
DHCP	
IP アドレス	000.000.000.000
サブネットマスク	
適用	
MAC アドレス	
選択 🔶	決定 Enter 終了 Exit

- ▶ 状態:状態を表示します。
- ▶ DHCP: DHCPのオン・オフを切り替えます。



◇「自動電源オフ (分)」のデフォル ト値は20分です。

▶ IPアドレス、サブネットマスク: DHCPが「入」の時 それぞれの値を表示します。 DHCPが「切」の時

[決定]キーを押して変更します。

▶ 適用:「DHCP・IPアドレス・サブネットマスクの設定を変 更した値に設定します。[決定]キーを押して設定します。



▶ MAC アドレス: MAC アドレスの情報を表示します。

<u>セキュリティ</u>

セキュリティ設定を行います。

- パスワード保護:セキュリティの入/切を選択します。[入]を 選択すると電源ON時にパスワードの入力が必要になりま す。パスワードを入力してからパスワード保護の設定を行 います。
- パスワードの変更:パスワードを変更します。

リセット

調整と設定を工場出荷時の初期設定値に戻します。「はい」 を選択すると、全てのメニュー項目の設定が工場出荷時の初 期設定に戻ります。使用時間と言語は初期設定に戻りません。

LAN制御機能のパスワード等もリセットされます。リセット 後必要に応じて再設定してください。



補足 * デフォルトのセ キュリティコードは 「12345678」で す。



音声

ミュート

一時的にサウンドをオフにします。

- ▶ 入:音声をミュートします。
- ▶ 切:ミュートをオフにします。

<u>音量</u>

音量レベルを調整します。

- ▶ ◀ で音量を下げます。
- で音量を上げます。

各種設定のしかた



オプション

レーザーモード

レーザーの出力を変更できます。エコを選ぶと出力は低くなります。



◇ 作動中に周囲温度

が40°Cを超える

と、プロジェクターは自動的に「エコ」

に切り替わります。

高地モード

「入」を選択すると、冷却ファンの回転が速くなります。本 機を標高1500m以上で使用する場合は、「入」を選択して ください。

状態表示

「入」を選択すると、状態が表示されます。

<u>ダイレクト電源オン</u>

入りにすると本機にAC 電源が供給され本機の電源が入りま す。切りにすると、AC 電源を供給したあとに、電源ボタン を押すことで本機の電源が入ります。

制御

制御				
プロジェクター ID		4		•
制御チャンネル		RS	232/LAN	
選択 ◆	決定	Enter	終了	xit

プロジェクター ID: 本機にリモコン ID を設定します。プロジェクターが同時に数台設置されている場合は、リモコンコードを切り換えると他のリモコンの干渉を受けません。プロジェクター ID を設定したら、同じ ID のリモコン

に切り換えると本機を操作できます。

制御チャンネル:本機を制御する入出力を設定します。RS232/LAN·HDBaseTから設定します。

<u>情報</u>

プロジェクターの情報を表示します。

- > 入力:現在接続されている入力信号を表示します。
- 解像度:入力信号の解像度を表示します。
- ▶ 映像モード: 映像モードを表示します。
- ▶ レーザーモード: レーザーモードを表示します。
- ▶ トータル時間: 使用時間を表示します。
- ファームウェアバージョン:内部に使用されているソフトウェアのバージョンを表示します。



30

3Dフォーマット

適切な3D映像フォーマットを選択します。

補足 ◆ 3D で
鑑賞する
に は、互換性のある3D 入力と 3D コンテン ツ、光学 3D メガネが 必要です。

☆「3D 同期反転」 は、3D が有効になっ ている場合にのみ使用 できます。

の 3D ムービーを再開 要が生じる場合があり ます。

から3D信号入力があ ると、3D 機能が自動 的にオンになります。

Blu-ray 3Dディスクを再生した場合は自動的に切換わりま す。

3Dフォーマット				
自動				
サイドバイサイド				
トップアンドボトム				
フレームシーケンシャル				
		_		_
選択 ◆	決定	Enter	終了	Exit

◇ この設定は、投影中 ▶ 白動: フォーマットを自動で切り替えます。

- する時には変更する必 ▶ サイドバイサイド: 「サイドバイサイド フォーマットの 3D映像を表示するモードです。
 - ▶ トップアンドボトム: 「トップアンドボトム」フォーマット の 3D コンテンツに使用します。
 - ▶ フレームシーケンシャル: 「フレームシーケンシャル」フォ ーマットの3D映像を表示するモードです。

3D 同期反転

3D同期の反転機能の有効/無効を選択します。

- ▶ 切:通常は「切」を選択します。
- ▶ 入: 表示された映像が不自然に見えたり、正しく立体に見え ない場合に、「入」を選択します。



ウェブブラウザで本機を制御する

RICOH PJ WUL5970 では、PCからウェブブラウザを使用して本機を制御することができます。

本機へ接続する

1. 本機のIPアドレスの確認

本機のメニューで「設定」→「ネットワーク」を選択 し、IPアドレスを確認します。(「ネットワーク」50 ペ ージを参照)

ネットワーク	
状態	
DHCP	
IP アドレス	000.000.000.000
サブネットマスク	
適用	
MAC アドレス	
選択 🔶	決定 Enter 終了 Exit

2. 接続する

ウェブブラウザを開き確認したIPアドレスを入力します。 たとえば、上図のようにIPアドレスが表示された場合は http://192.168.0.100/と入力します。

クレストロン

クレストロン制御を利用したプロジェクターのコントロール が使用できます。

Power	Vol -	Mute	Vol +			
urce List						Inte
Computer						
				Menu		Inpu
HDMI 2 / MHL					Enter	
				Exit	-	Auto



* プロジェクターがス タンバイモードの場合 は、「電源」ボタンの みが機能します。

▶ Power:電源のオンオフを切り替えます。

▶ 入力リスト (SourceList):入力表示と本機の入力端子と

の対応は以下になります。

- コンピューター
- HDBaseT

- HDMI1
- HDMI2/MHL
- ▶ そのほかのボタンについてはプロジェクターの制御 (Projector Control)と同様に動作します。

クレストロン ツール (Crestron Tools)

プロジェクターのネットワークの設定とクレストロンルームビュー (Crestron Room View)の設定ができます。

	Creatron Control		Drojostor		LlearDesquard
	Crestion Control		Projector		User Password
lp Address	265.265.265.265	Projector Name	MyProjector		Enabled
IP ID	7	Location		New Password	
Port	41794	Assigned To	PROJECTOR	Confirm	
	Send		Send		Ser
		DHCP	Enabled		
		lp Address	10.0.21.100		Admin Passwore
		Subnet Mask	255.255.0.0		Enabled
		Default Gateway	10.0.0.254	New Password	
		DNS Server	168.95.1.1	Confirm	



xpansion Options

クレストロン 情報 (Crestron Info)

プロジェクターのファームウエアのバージョンや光源の状況につい ての情報を表示することができます。

Ricoh					
	Designation Information		Designation	. Chata	
	Projector information		Projector	Status	
Projector Name	WUL5970	Power Statu:	Power On.		
Location		Source	HDMI 2 / MI	HL	
		Picture Mode	Vivid		
Firmware Version	0.01/0.03	Projection	Standard		
Mac Address	E8:00:F4:C4:01:02				
Resolution	720 X 480,60 Hz				
Total Time	9	Laser Mod	Normal		
Assigned To	Ricoh Projector	Error Statu:	0:No Error		
		exit			
CRESTRO					Expansion Online
	octori				entransition official



補足

 ユーザーパスワード を設定した後は、 Crestronページへのア クセスにパスワードの 入力が要求されます。
 管理者パスワードを 有効にした場合、 Crestron ツールのペ ージへのアクセスに管 理者パスワードの入力 が要求されます。

プロジェクター管理ユーティリティー で本機を制御する

プロジェクター管理ユーティリティーについ τ

プロジェクター管理ユーティリティーはPJLink クラス1 の規格に適合し、クラス1のすべてのコマンドに対応して います。1台のパソコンで、ネットワークに接続しているプ は、当社で製造したプロジェクターを100台まで管理できます。

プロジェクター管理ユーティリティーの動作環境は次のと

- Windows 7 (32bit /64bit版)
- Windows 8 (32bit /64bit版)
- Windows 8.1 (32bit /64bit版)
- Windows 10 (32bit /64bit版)
- Windows Server 2008 Standard SP2以降(32bit) /64bit版)
- Windows Server 2008 R2 Stnadard SP1以降 (64bit版)
- メモリーサイズ
- 使用しているOS の推奨メモリーサイズに準拠
- 表示解像度 800×600 ピクセル以上

プロジェクター管理ユーティリティーをイン ストールする

プロジェクター管理ユーティリティーは付属のCD-ROM に格 納されています。

ユーティリティーをインストールまたはアンインストールす

- るときは、管理者権限でログインしてください。
 - 1. すべてのアプリケーションを閉じます。
 - 2. CD-ROM をCD-ROM ドライブにセットしたあと、言語 |選択画面が表示されますので[X]をクリックしてウィンド ウを閉じます。
 - 3. CD-ROMのアイコンを右クリックして、「開く1を選びま す。
 - 4. CD-ROM内の"Projector Management Utility"フ ォルダーを開きます。



◇ このソフトウェア ロジェクターを制御お よび監視するためのも のです。他のプロジェおりです。 クターを制御するため · 対応OS に使用した場合、 ソフトウェアが正常に 動作しない可能性があ ります。

- 5. "Projector Management Utility"フォルダー内の setup.exe をダブルクリックします。
- 6. 画面の指示に従って、インストールを実行します。
- 7. インストールが完了したら、「完了」をクリックしま す。

デスクトップにショートカットアイコンが作成されま す。

プロジェクターを登録する

1. 自動検索でプロジェクターを登録する場合。

- [プロジェクター登録]ボタンをクリックします。

2プロジェクター管理ユーティリティ ファイル(F) ツール(T) ヘルプ(H)					
					RICOH
情報					
状態表示					
グループ	名前一	メーカー 電源	入力	1-1-L	:ラー ラン:
- <u></u> µ~+					
					<u>></u>
フロジェクター登録	パスワード変更	IPアドレス変更			
	グループ編集	グループ名変更	削除		計構業程
5, yed)	編集			更新	閉じる

- [自動検索] ボタンをクリックします。

7	10ジェクター登録	×
	自動検索 IPアドレス指定	
	はじめに「自動検索」ボタンをクリックしてください。 「「自動検索」ボタンをクリックしてください。 プロジェクターを選択して、「登録」ボタンをクリックしてください。 プロジェクターにパスワードが設定されている場合は認証が必要です。	
	プロジェクター名 パスワード 選択	
	2011年1月1日日日 2013年1月1日日日 2013年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
	ОК	

 ネットワーク内のPJLink 対応プロジェクターの一覧が 表示されます。パスワードが設定されているプロジェク ターは、認証されるまで「********」と表示されます。

プロジェクター登録			×
自動検索			
はじめに「自動検索」ボタンをクリックしてくだ	: č い。 [自動検索	
プロジェクターを選択して、「登録」ボタンを	りリックしてくださん	.) _o	
プロジェクターにパスワードが設定されている	る場合は認証が	心要です。	
プロジェクター名	パスワード	: 選択	
******	1		
		登録	
		OK	

 コントロールしたいプロジェクターを選んで、[登録]ボ タンをクリックします。パスワードが有効に設定されている場合は、パスワード認証が必要になります。

プロジェクター登録	X
自動検索	
はじめに「自動検索」ボタンをクリックしてください。 クロジェクターを選択して、「登録」ボタンをクリックしてください。	<u>*</u>
プロジェクターにパスワードが設定されている場合は認証が必要です。	
<u>ブロジェクター名 パスワード 選択</u> PJ ▲ ■	I
	ž
	ОК

- [OK] ボタンをクリックしてもとの画面に戻ります。
- 2. IP アドレスを直接入力してプロジェクターを登録する場合
- プロジェクターのIP アドレスを入力して[確認]ボタンを クリックすると、プロジェクター名が表示されます。問題が無ければ[登録]ボタンをクリックしてください。プロジェクターが登録されます。

<u>プロジェクター管理ユーティリティーでプロ</u> ジェクターを制御する

プロジェクターを制御するには、「リモコン」タブを押して リモコン画面に切り替えます。一覧表示されている中から制 御したいプロジェクター(/グループ)を選び、画面下部の ボタンで制御します。

[電源] ボタン

プロジェクター(/ グループ) 一覧から選択したプロジェクターおよびグループの電源を「オン/ オフ」します。



[入力切換] ボタン

プロジェクター(/ グループ) 一覧から選択したプロジェクタ ーおよびグループの入力を切換えます。プロジェクターが指 定された入力に対応していない場合は、入力は切換わりませ ん。



本機のプロジェクター管理ユーティリティーの入力表示と実際の入力信号の対応は以下のようになっています。

本機の入力名	プロジェクター管理ユーティリティ
コンピューター	コンピューター
HDMI1	HDMI
HDMI2/MHL	HDMI
HDBaseT	HDBaseT

本機のトラブルが発生したら、次の情報を参照してくだ さい。症状が改善されないときは、販売店もしくはサー ビス実施店まで連絡してください。

症状:画面に映像が出ない

- ▶ すべてのケーブルや電源の接続に間違いがなく、「設置」 の章で示されたようにしっかりと接続されているか確認し ます。
- コネクターのピンが曲がっていたり壊れたりしていないか 確認します。
- ▶ レンズキャップを外してあるか、本機の電源が入っている か確認します。
- ▶ [AVミュート] 機能が働いていないか確認します。
- ▶ [自動入力検索]が[切り]の場合、正しい入力先が選択さていることを確認します。

症状:映像が部分的に映る、スクロールするまたは正常に映 らない

- ▶ リモコンの [Autoset] を押します。
- コンピューターの画面設定を開いて、表示解像度が 1920x1200ドット以下に設定されていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティング・シ ステムのヘルプファイルを参照してください。
- ノートパソコンを使用しているとき:
 - 1. 最初に、上記の手順に従ってコンピューターの解像度を 調整します。
 - 2. トグル出力設定を押します。例: [Fn]+[F3]

```
PANASONIC, NEC => Fn+F3
HP, SHARP, TOSHIBA => Fn+F5
IBM, SONY => Fn+F7
DELL, EPSON => Fn+F8
FUJITSU => Fn+F10
APPLE =>F7
```

▶ 解像度の変更がうまくいかなかったり、モニターがフリーズしたりするときは、本機を含めたすべての機器を再起動します。

症状: ノートパソコンの画面が表示されない

ノートパソコンを使用している場合: 製品によっては、外部出力を接続すると内蔵画面がオフに なるものがあります。再度オンにする方法は、製品によっ て異なります。詳細については、お使いのコンピューター のマニュアルを参照してください。

症状:映像が安定しない、またはちらつく

- ▶「サンプリング位相」または「サンプリング周波数」を適切な値に調整します。詳細については、「水平位置」または「垂直位置」を参照してください。
- ▶ コンピューターの表示モードを確認して再設定します。本 機と互換性のあるモードを選んでください。

症状:映像のピントが合わない

- フォーカスリングを調整してください。(39ページを参照)
- スクリーンまでの距離が所要の範囲内であることを確認します。(41ページを参照)

症状:DVD を表示するとき映像が引き伸ばされる

リモコンの[アスペクト]を押すか、メニューの「スクリーン」→「アスペクト比」を選択して、映像が適切なアスペクト比で表示されるよう調整します。

症状:映像が小さすぎる、または大きすぎる

- ▶ 本機上部のズームレバーを調整します。
- 本機をスクリーンに近づけるか、スクリーンから離します。
- ▶ リモコンの[アスペクト]を押すか、本機の操作部にある 「メニュー」ボタンを押してメニューを開き、「表示設 定」→「アスペクト比」で別の設定を試します。

症状:映像が反転する

▶ メニューの「表示設定」→「設置状態」で、映像の表示方法を選択します

補足 点灯 => ☆ 消灯 => ⊗

症状:インジケーターの点灯によるメッセージ

状態	Powe	er インシ	ジケーター	Temp インジ ケーター		Lamp インジ ケーター	
	(赤)	(緑)	(オレンジ)	(赤)	(緑)	(赤)	(緑)
通常動作							
スタンバイ	Ø	\otimes	\ _	Ø	Ø	Ø	\boxtimes
起動中	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø	Ø	\boxtimes
通常 (電源オン)	Ø	☀	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
冷却中	Ø	\boxtimes	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø	\boxtimes
警告							
カラーホイール エラー	Ø	≫	Ø	Ø	Ø	*	Ø
	Ø	≫	Ø	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø
スケーラーエ ラー	点滅 (0.5秒)	Ø	\otimes	Ø	\boxtimes	Ø	\boxtimes
光源エラー	Ø	\boxtimes	\boxtimes	Ø	Ø	≫	\boxtimes
光源が点灯し ない	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	\boxtimes
ファン۱エラー	≫	Ø	\otimes	≫	Ø	Ø	Ø
ファン2エラー	≫	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø
ファン3エラー	≫	\boxtimes	\boxtimes	Ø	*	Ø	\boxtimes
ファン4エラー	*	Ø	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø
ファン5エラー	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	≫	Ø	Ø	Ø
ファン6エラー	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø
ファン7エラー	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø	\)	\boxtimes	\boxtimes
ファン8エラー	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø

状態	Power インジケーター			Temp インジ ケーター		Lamp インジ ケーター	
	(赤)	(緑)	(オレンジ)	(赤)	(緑)	(赤)	(緑)
温度エラー	Ø	≫	Ø	≫	Ø	Ø	Ø

症状:メッセージリマインダーについて

▶ 温度エラー - プロジェクター内部が過熱しています。環境 条件を確認してください。





対応信号の一覧表

A. VGA ፖታログ			
(1) VGA アナログ - P	C 信号		
モード	解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)
720 x 400_70	720 x 400	70.1	31.5
VGA_60		59.9	31.5
VGA_72	640 v 490	72.8	37.9
VGA_75	040 X 460	75.0	37.5
VGA_85		85.0	43.3
SVGA_60		60.3	37.9
SVGA_72		72.2	48.1
SVGA_75	800 x 600	75.0	46.9
SVGA_85		85.1	53.7
SVGA_120 (Reduce Blanking)		119.9	77.4
XGA_60		60.0	48.4
XGA_70		70.1	56.5
XGA_75	1024 × 768	75.0	60.0
XGA_85	1024 x 700	85.0	68.7
XGA_120 (Reduce Blanking)		120.0	97.6
1152 x 864_75	1152 x 864	75.0	67.5
1280 x 720_60	1000 x 700	60.0	45.0
1280 x 720_120	1280 X 720	120.0	90.0
1280 x 768_60 (Reduce Blanking)	1280 x 768	60.0	47.4
1280 x 768_60		59.9	47.8
WXGA_60		59.8	49.7
WXGA_75		74.9	62.8
WXGA_85	1280 x 800	84.9	71.6
WXGA_120 (Reduce Blanking)		119.9	101.6
SXGA_60		60.0	64.0
SXGA_75	1280 x 1024	75.0	80.0
SXGA_85		85.0	91.1



A. VGA ፖታログ				
(1) VGA アナログ - PC 信号				
モード	解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	
1280 x 960_60		60.0	60.0	
1280 x 960_85	1200 x 900	85.0	85.9	
1360 x 768_60	1360 x 768	60.0	47.7	
WXGA+_60 (Reduce Blanking)	1440 x 900	60.0	55.5	
WXGA+_60		59.9	55.9	
SXGA+_60	1400 x 1050	60.0	65.3	
UXGA	1600 x 1200	60.0	75.0	
1680 x 1050_60 (Reduce Blanking)	1680 x 1050	59.9	64.7	
1680 x 1050_60		60.0	65.3	
MAC13	640 x 480@67Hz	66.7	35.0	
MAC16	832 x 624@75Hz	74.5	49.7	
MAC19	1024 x 768@75Hz	74.9	60.2	
MAC21	1152 x 870@75Hz	75.1	68.7	
1920 x 1080_60 (Reduce Blanking)	1920 x 1080@60Hz	60.0	67.5	
1920 x 1200_60 (Reduce Blanking)	1920 x 1200@60Hz	60.0	74.0	
(2) VGA アナログ - ビデオ信号				
480i	720 x 480	15.73	59.94	
480p	720 x 480	31.47	59.94	
576i	720 x 576	15.63	50	
576p 720 x 576		31.25	50	
720/50p	720/50p 1280 x 720		50	
720/60p	1280 x 720	45	60	
1080/50i	1920 x 1080	28.13	50	
1080/60i	1920 x 1080	33.75	60	
1080/50P	1920 x 1080	56.25	50	
1080/60P 1920 x 1080		67.5	60	

B. HDMI				
(1) HDMI - PC 信号				
モード	解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	
VGA_60		59.9	31.5	
VGA_72	640 v 490	72.8	37.9	
VGA_75	640 X 480	75.0	37.5	
VGA_85		85.0	43.3	
720 x 400_70	720 x 400	70.1	31.5	
SVGA_60		60.3	37.9	
SVGA_72		72.2	48.1	
SVGA_75	800 x 600	75.0	46.9	
SVGA_85	000 x 000	85.1	53.7	
SVGA_120 (Reduce Blanking)		119.9	77.4	
XGA_60		60.0	48.4	
XGA_70		70.1	56.5	
XGA_75	1024 x 768	75.0	60.0	
XGA_85		85.0	68.7	
XGA_120 (Reduce Blanking)		120.0	97.6	
1152 x 864_75	1152 x 864	75.0	67.5	
1280 x 720_60		60.0	45.0	
1280 x 720_120	1200 x 720	120.0	90.0	
1280 x 768_60 (Reduce Blanking)	1280 x 768	60.0	47.4	
1280 x 768_60		59.9	47.8	
WXGA_60		59.8	49.7	
WXGA_75		74.9	62.8	
WXGA_85	1280 x 800	84.9	71.6	
WXGA_120 (Reduce Blanking)		119.9	101.6	
SXGA_60		60.0	64.0	
SXGA_75	1280 x 1024	75.0	80.0	
SXGA_85		85.0	91.1	
1280 x 960_60		60.0	60.0	
1280 x 960_85	1280 X 960	85.0	85.9	
1360 x 768_60	1360 x 768	60.0	47.7	



B. HDMI				
(1) HDMI - PC 信号				
モード	解像度	垂直周波数 (Hz)	水平周波数 (kHz)	
WXGA+_60 (Reduce Blanking)	1440 x 900	60.0	55.5	
WXGA+_60		59.9	55.9	
SXGA+_60	1400 x 1050	60.0	65.3	
UXGA	1600 x 1200	60.0	75.0	
1680 x 1050_60 (Reduce Blanking)	1680 x 1050	59.9	64.7	
1680 x 1050_60		60.0	65.3	
MAC13	640 x 480 @67Hz	66.7	35.0	
MAC16	832 x 624 @75Hz	74.5	49.7	
MAC19	1024 x 768 @75Hz	75.0	60.2	
MAC21	1152 x 870 @75Hz	75.1	68.7	
1920 x 1080_60 (Reduce Blanking)	1920 x 1080 @60Hz	60.0	67.5	
1920x1200_60 (Reduce Blanking)	1920 x 1200 @60Hz	60.0	74.0	
1920 x 1080_60	1920 x 1080(VESA)	60.0	67.2	
(2) HDMI - ビデオ信号				
480i	720(1440) x 480	15.73	59.94	
480p	720 x 480	31.47	59.94	
576i	720(1440) x 576	15.63	50	
576p	720 x 576	31.25	50	
720/50p	1280 x 720	37.5	50	
720/60p	1280 x 720	45	60	
1080/24P	1920 x 1080	27	24	
1080/30P	1920 x 1080	33.75	30	
1080/50i*	1920 x 1080	28.13	50	
1080/60i*	1920 x 1080	33.75	60	
1080/50P	1920 x 1080	56.25	50	
1080/60P	1920 x 1080	67.5	60	



*サイドバイサイド フォーマットの3D 信号に対応するタイ ミング。



C. HDBaseT				
ケーブル タイプ	ケーブル範囲	ピクセル レート	HDMI フォーマット	
	100m	<=225MHz	640 x 480p/60Hz 4:3	
			720 x 480p/60Hz 4:3	
			720 x 480p/60Hz 16:9	
CAT 5E/ CAT 6A			1280 x 720p/60Hz 16:9	
			1920 x 1080i/60Hz 16:9	
			1440 x 480i/60Hz 4:3	
			1920 x 1080p/60Hz 16:9	
			720 x 576p/50Hz 4:3	
			1280 x 720p/50Hz 16:9	
			1920 x 1080i/50Hz 16:9	
			1440 x 576i/50Hz 4:3	
			1920 x 1080p/50Hz 16:9	


端子の形態 端子 : コンピューター入力 (Mini D-sub 15 ピン) [モニター出力] 〇 (00000 00000 000 000000 000

1	赤 (R/Cr) 入力 [R 出力]	9	DDC 5V [NC*]	
2	緑 (G/Y) 入力 [G 出力]	10	接地 (垂直同期)	
3	青 (B/Cb) 入力 [B 出力]	11	NC*	
4	NC*	12	DDC データ [NC*]	
5	接地 (水平同期)	13	水平同期入力 [出力] (コンポジット H/V 同期入力)	
6	接地 (赤)			
7	接地 (緑)	14	垂直同期入力 [出力]	
8	接地 (青)	15	DDC CLK [NC*]	
* 何も接続しないでください。				

端子: PC 制御 (D-sub 9 ピン) (オス)





1	NC*	6	NC*
2	RXD (データ受信)	7	NC*
3	TXD (データ送信)	8	NC*
4	NC*	9	NC*
5	GND	* 何も接続しないでください。	

付録

仕様

ー般仕様の一覧表

項目	PJ WUL5970			
DLP チップ	0.48" WUXGA			
光源	レーザー			
投写レンズ	F = 1.81 - 2.1、f = 14.3 mm - 22.9 mm、 1:1.6 手動ズームおよび手動フォーカス			
投写距離	1.75 - 9.34 m			
スローレシオ (距離 / 幅)	1.36 - 2.18 (87 型 @ 2.54 m)			
寸法(幅X奥行 きX高さ)	450 x 381 x 132 mm(突起部分を除く) 450 x 381 x 162 mm(突起部分を含む/レンズシフト最大時)			
質量	約7.8 kg			
入出力端子	 HDMI1 入力 HDMI2/MHL 入力 コンピューター入力 (D-sub 15 ピン) モニター出力 (D-sub 15 ピン) PC 制御 (RS232C、D-sub 9 ピン) LAN (RJ-45) 5V/2A (USB タイプ A) サービス (Mini-USB) HDBaseT (RJ-45) 音声入力 (3.5 mm モノラルミニジャック) 音声出力 (3.5 mm モノラルミニジャック) 			
光源寿命	20,000時間			
スピーカー	10W x 1			
騷音	・ 標準モード:37 dB (A) ・ エコモード:35 dB (A)			
動作/保管環境	 動作温度:0°~40°C、最大湿度 90% (結露なし) 保管温度:-10°~65°C、最大湿度 90% (結露なし) 			
消費電力	 エコモード:350W 標準モード:470W 			
待機電力 (モニター出力 オフ)	(電力 ニター出力) 0.4W 以下			

,補足

- 本機は上記の仕様に準拠しています。
- 設計、仕様などは予告なく変更することがあります。
- 本機は新しく追加された機能および/または仕様に対応しないことがあります。



外形寸法

単位:mm



何錄

商標

- DLP は、Texas Instruments の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、および PowerPoint は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing Administrator, Inc の商標または登録商標です。



- MHL、Mobile High-Definition Link、および MHL ロゴ は、MHL, LLC の商標または登録商標です。
- Blu-ray は Blu-ray Association の商標です。
- HDBaseT™ および HDBaseT Alliance ロゴ は、HDBaseT Alliance の商標です。
- 本ユーザーズマニュアルに記載されているその他の製品名 および会社名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555 http://www.ricoh.co.jp/



■ 消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売担当者にご注文ください。 http://www.ricoh.co.jp/office/supply/index.html

■保守部品について

補修用性能部品及び消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止後、7年間です。 したがって、本期間以降は、修理をお引き受けできない場合があります。

■故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、販売担当者にお問い合わせください。 修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。 転居の際は、販売担当者にご連絡ください。転居先の最寄りの販売担当者をご紹介いたします。

■操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「リコーテクニカルコールセンター」にお問い合わせください。

0120-892-111

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く)

●お問合せの際に機番を確認させていただく場合があります。

※お問合せの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 http://www.ricoh.co.jp/contact/index.html