

取扱説明書

# 安全上のご注意1はじめに2基本的な操作3各種設定のしかた4LAN制御機能5故障かな…と思ったときは6付録7



ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。 また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注 意」をお読みください。



# もくじ

もくじ	1
この本の読みかた	3
正しくお使いいただくために	
本書についてのご注意	
安全上のご注意	4
安全上のご注意	4
表示について	4
守っていただきたいこと	5
安全に関する本機の表示	19
警告・注意のラベル位置について	19
電源スイッチの記号	20
使用上のお願い	21
本製品の取り扱いに関すること	21
お手入れに関すること	21
映像の著作権について	21
3D映像の視聴について	22
法律上の禁止事項	22
<i>海外輸出規制</i>	23
電波、高調波電流に関する事項…	23
電波障害についての注意事項	23
高調波電流規格についての事項	23
廃棄について	23
はじめに	. 24
同梱品の確認	24
本体各部の名称	25
入出力端子	26
本体操作部	27
本体表示部	28
リモコン	29
リモコンの電池	32
初回使用時	32
電池交換	32
リモコンの有効操作範囲	33
基本的な操作	. 34
投写レンズ	34
投写レンズの取り付け	34

投写レンズの取り外し......34

オプションスロット	.35
RICOH PJ ブレンディング用	
拡張ボードの取り付けと取り外し	35
接続する	.37
コンピューター/	
ノートパソコン/AV機器/他	37
HDBaseTの接続	38
電源の入れかたと切りかた	.39
電源を入れる	39
電源を切る	40
インジケーターによる警告表示	41
投写映像を調整する	.42
投写映像の位置をレンズシフトで	
調整する	43
投写映像の大きさを調整する	44
	47
合理設定のしかに	4/
メニューを使う	.47
操作のしかた	47
<i>映像調整</i>	48
表示設定	51
初期設定	57
オプション	61
3D	64
LAN制御機能	66
ウェブブラウザで木櫟を制御する	66
オ継へ 培結する	.00 66
$\gamma = 1$	
$\gamma \nu \chi \gamma \mu \nu \gamma$	07
(Crestron Tools)	68
クレストロン情報	
(Crestron Info)	68
クレストロンのIT管理者に	
問い合わせる	69
プロジェクター管理ユーティリ	70
ティーで本機を制御する	. 70
プロジェクター管理ユーティリティ・	- 70
	70
ノロシェンツー官理ユーティリティ をインストールする	

プロジェクターを登録する......71 プロジェクター管理ユーティリティー

## 故障かな・・・と思ったときは...77

付録	82
対応信号一覧表	82
端子の形態	82
端子:コンピューター入力端子)	
(ミニロサノ15ヒン) [モニター出力端子]	87
端子:PC制御 (Dサブ9ピン)	87
<i>端子:3D端子…</i>	88
<i>端子:12Vトリガー出力</i>	88
端子:有線リモコン出入力	88
仕様	89
外形寸法	91
商標	92

# この本の読みかた

# 正しくお使いいただくために

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してありま す。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いく ださい。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保 管してください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず本書の「安全上のご注 意」をお読みください。

### 本書についてのご注意

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

画面の表示内容やイラストは機種、オプションによって異なります。

本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。



安全上のご注意

安全に関する注意事項を説明します。

# 表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他 の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をして います。その表示と意味は次のようになっています。

# ⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想 定される内容を示しています。

# ⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例

安全表示の例です。

△ 記号は注意を促す内容があることを告げるものです。



◇ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
 ◇ の中に具体的な禁止内容が描かれています。
 (左図の場合は、"分解禁止"を表します)



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 ● の中に具体的な指示内容が描かれています。 (左図の場合は、"アース線を必ず接続すること"を表します)

# 安全上のご注意

# 守っていただきたいこと

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

接地接続について守っていただきたいこと

# ⚠警告



 ・接地接続してください。接地接続がされないで、万一漏電した場合は、 火災や感電の原因になります。接地(アース)極付コンセントがない場合 は、接地工事を電気工事業者に相談してください。

本機は3ピンの電源プラグを使用しています。必ず3ピンの接地(アース)極付 コンセントに接続してください。

使用環境について守っていただきたいこと





•この機械の上や近くに花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中 に入ったりすると、火災や感電の原因になります。

⚠警告



・本製品とその付属品を幼児・子供の手の届かないところに設置・保管してください。幼児・子供の手の届くところに設置・保管すると、けがの原因となります。

⚠警告



・機械の近くや内部で可燃性のスプレーや引火性溶剤などを使用しないで ください。また、機械の近くや内部に置かないでください。火災や感電 の原因になります。







・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因になります。

# ⚠注意



・この機器の上にものを置かないでください。置いたもののバランスがく ずれて倒れたり、落下してけがの原因になります。

# ⚠注意



・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因になります。

# ⚠注意



 雨天時、降雪時、水辺など、水がかかる恐れのある環境では使用および 設置をしないでください。火災や感電の原因となります。

# ⚠注意



・排気口に手や顔を近づけないでください。排気口から熱風が出るため、 やけどや事故の原因になります。

# ⚠注意



紙や布などのやわらかいものの上で本機を使用しないでください。吸気
 ロに吸着して内部に熱がこもり、本機の故障、火災ややけどの原因になることがあります。



# ⚠注意



 本機を風通しの悪い場所には設置しないでください。内部に熱がこもり 火災の原因になります。

# ⚠注意



・直射日光の当たる所や、熱器具などの近くなど温度が高くなる場所には、設置・保管をしないでください。熱による外装の変形や劣化、本機内部の部品へ悪影響が起こり、火災の原因となることがあります。

# ⚠注意



・使用中は排気口近くに熱に弱いものを置かないでください。排気口から 熱風が出るため、変形や事故の原因になります。

∕₹注意



 本機の吸気口または排気口をふさがないでください。吸気口や排気口を ふさぐと内部に熱がこもり火災の原因になります。



**電源プラグ、電源コードの取り扱いについて守っていただきたいこと** 





・電源プラグは交流100Vのコンセントに接続してください。交流100V 以外のコンセントを使用すると、火災・感電の原因となります。









 ・電源コードを傷つけたり、破損したり、加工しないでください。また、 重いものをのせたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コード をいため、火災や感電の原因になります。

⚠警告

・電源プラグの刃に金属などが触れると、火災や感電の原因になります。





・同梱されている電源コードセットは本機専用です。本機以外の電気機器には使用できません。また、同梱されている電源コードセット以外は使用しないでください。火災や感電の原因になります。





安全上のご注意



・接続ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついているときは使用しないでください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。接続ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついているときはサービス実施店に交換を依頼してください。



・電源プラグは年1回以上コンセントから抜いて、点検してください。
・電源プラグに焦げ跡がある
・電源プラグの刃が変形している
・電源コードの芯線の露出・断線などがみられる
・電源コードの被膜に亀裂、へこみがある
・電源コードを曲げると、電源が切れたり入ったりする
・電源コードの一部が熱くなる
・電源コードが傷んでいる
・上記のような状態のときは、そのまま使用せずに販売店またはサービス
実施店に相談してください。
• そのまま使用すると、火災や感雷の原因になります。





・機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常時に電源プラグを容易に外せるようにしてください。





・電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。また、接触不良になりやすい、ゆるくグラグラするコンセントで使わないでください。発熱の原因になります。電源コードは根元まで正しい向きでしっかり差し込んでください。発煙、発火、火災、感電の原因になります。



∕∧注意



・連休等で長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。

# ⚠注意



・電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱらないでください。コードが傷つき、火災や感電の原因になります。

# ⚠注意



 ・電源プラグは年に1回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺 部分を清掃してください。ほこりがたまると、火災の原因になります。



 ・お手入れをするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜い て行ってください。

# ⚠注意



・電源コードや接続ケーブルは足を引っ掛けて転倒したりしないように配線してください。本機が落下してけがの原因となることがあります。

### 本体の取り扱いについて守っていただきたいこと





・万一、煙が出ている、へんなにおいがするなど異常状態が見られるときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。







・万一、金属、水、液体などの異物が機械内部に入ったときは、すぐに電源を切ってください。その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてサービス実施店に連絡してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

⚠警告



・近くで落雷が発生しているときは、本機に触らないでください。感電の 原因になります。



- ・ポリ袋の WARNING 表示の意味は次のとおりです。
  - 本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでく ださい。ロや鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。





⚠注意



・電源オフ直後の本機(特に排気口の周りなど)は高温になっていますの で触らないようにしてください。やけどの原因になることがあります。





# 安全上のご注意

# ⚠注意



 本機を他の機器に積み重ねたり、本機の上に他の機器を載せたりしない でください。本機内に熱がこもり故障の原因になるほか、他の機器へ悪 影響を与えることがあります。

# 

・音声が出力される前に音量を上げすぎないでください。また、電源を切る前には音量を下げてください。突然大きな音が出て、聴力障害の原因になることがあります。

# 

本機を長時間連続して(10時間/日を超えて)使用する場合は、あらかじめテクニカルコールセンターにご相談ください。

### 機械内部の取り扱いについて守っていただきたいこと



 本書で指定している部分以外のカバーやねじは外さないでください。機 械内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。機械内部の 点検・調整・修理はサービス実施店に依頼してください。

・この機械を分解・改造しないでください。火災や感電の原因になります。

⚠注意

・機械内部の掃除をサービス実施店に相談してください。機械内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災や故障の原因になります。なお、機械内部の掃除費用については販売店またはサービス実施店に相談してください。

# 安全上のご注意

天吊り・壁掛け設置について守っていただきたいこと

# ◆ 答告 • 天吊り・壁掛け設置しているときは、本機を清掃したり、部品の交換をしたりしないでください。落下によるけがの原因になります。 • 天吊り・壁掛け設置しているときは、本機の清掃や部品の交換を販売担当者またはサービス実施店に連絡してください。





- ・本機の天吊り・壁掛け設置は、正しく設置されていないと落下などによる 事故の原因となります。天吊り・壁掛け設置は、販売担当者またはサービ ス実施店に連絡してください。
  - ・本機の吸気口および排気口をふさがないでください。吸気口や排気口をふ さぐと内部に熱がこもり火災の原因になります。

### お客様へ

本機を天吊り・壁掛け設置するときは、お客様ご自身でせず販売担当者またはサービス実施店に連絡してください。

### 設置をされるかたへ

- ・本機の質量(約26.5kg+レンズ質量)に耐えられる強度の金具を使用してください。
- ・本機と金具の総質量に耐えられる強度の場所だけに設置してください。
- ・ 金具の取り付けには、M6ねじ(プロジェクター内8~10mm)4本を使用してください。
- ・壁掛け・天吊り用のねじ穴は、本機底面の次の4 カ所にあります。金具の 取り付けにはすべてのねじ穴を使用して、ねじがしっかりと締まっている か確認してください。





設置について守っていただきたいこと

# ⚠注意



本機を並べて配置する場合プロジェクターを30cm以上離して設置してください。また、吸気口側を50cm以上、排気口側を50cm以上、壁との間隔を離して設置してください。プロジェクター内部の温度が上昇し、故障の原因となります。



# ⚠注意



 本機を360°設置をする場合、吸気口側を50cm以上、排気口側を 50cm以上、壁との間隔を離して設置してください。プロジェクター内 部の温度が上昇し、故障の原因となります。







 本機を縦置き設置(ポートレート)をする場合、吸気口側を50cm以上、 排気口側を50cm以上、壁との間隔を離して設置してください。プロ ジェクター内部の温度が上昇し、故障の原因となります。

# 安全上のご注意







•360度設置、縦置き設置を行う場合は本機の設置は、正しく固定されてい ないと落下などによる事故の原因となります。販売担当者またはサービス 実施店に連絡してください。



電池について守っていただきたいこと

# ⚠警告

# ・電池は、次の注意事項を守って安全に使用してください。電池の使い方を誤ると、電池の液もれや破裂により、火災やけがの原因になることがあります。

- ・指定された電池以外は使用しないでください。
- ・極性(+、-)を正しく入れてください。
- ・電池は加熱したり、火や水の中に投げ込まないでください。
- ・+極と-極を針金などで接続しないでください。
- ・使い切った電池はリモコンからすぐに取り出してください。
- ・長期間使用しないときは、電池を取り出してください。

# ⚠警告



 ・電池は、子供の手に触れないようにしてください。リモコンの電池カ バーがはずれやすいときは、リモコンの使用をやめ、子供の手に触れな いようにしてください。もし子供が誤って電池を飲み込んだときは、直 ちに医師の診断を受けてください。

### 電池から液がもれたときの対処

- もれた液が肌に付着したときは、すぐに水で洗い流し、医師に相談してく ださい。
- もれた液が手につかないように注意してティッシュペーパーなどで拭き 取ってください。
- 液を拭き取ったティッシュペーパーなどは、水を含ませてから燃えるゴ ミとして廃棄してください。

### 電池を廃棄するとき

 ・電池を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則にしたがって処理 してください。



移動について守っていただきたいこと

# ⚠注意



本機を移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブルをはずしたことを確認してください。コードやケーブルが傷つき、火災や感電の原因になります。

レーザー光源について守っていただきたいこと





・光源が点灯中はレンズおよび通風口をのぞき込まないでください。のぞき込むと強い光により視力障害など目を傷める原因となります。特にお子様のいる環境では注意してください。

∕≜警告



 本製品は IEC 60825-1:2014のクラス1レーザー製品でリスクグ ループ2の商品です。

# 



この製品にはレーザーモジュールが内蔵されています。本書に指定された以外の手順による制御および調整は、危険なレーザー放射の被爆の原因になります。

# ⚠注意



・光源点灯中に投写光をさえぎらないでください。投写光を長時間さえぎると投写光の当たった部分が高温になり、さえぎっている物が変質・変形したり、やけどや火災の原因となることがあります。また、反射した光で投写窓が高温になり、本機の故障の原因になることがあります。投写を一時的に中断するときはAVミュート機能をお使いください。また、長時間にわたって中断したいときは本機の電源を切ってください。

安全上のご注意

レーザー光源の注意

安全基準JIS C6802:2014、IEC 60825-1:2014のクラス1レーザー製 品でリスクグループ2の商品です。

レーザーの仕様

波長 : 449-461nm

パルス幅: 1.66ms

最大出力: 98mW





0

•このプロジェクターは内部にレーザーモジュールがあります。今製品から出力される光は使用状況によっては強力な光となり、目に悪影響を及ぼす恐れがありますので、光源を直視しないでください。

# ⚠注意



・制御・調整、または本説明書に記述されている以外の手順を行うと、有 害な放射線をあびる可能性があります。



# 安全に関する本機の表示

本機に表示されている安全に関する情報です。

# 警告・注意のラベル位置について

本機には、下記に示す位置に安全にお使いいただくための、<u>小</u>警告、<u>小</u>注意の ラベルまたは刻印があります。表示にしたがって安全にお使いください。



- 1. 動作中はレンズをのぞかないこと。視力障害などの原因となります。
- 動作時にレンズの前に物を置かないこと。
   物が高温になり、やけどや火災の原因になる場合があります。
   映像を一時的に消す場合にはリモコンまたは本体のAVミュートをお使いください。
- 3. ネジを取り外さないでください。通気孔をふさがないでください。
- 4. クラス1レーザー製品(リスクグループ2) この製品から出力される光は使用状況によって は強力な光となり目に悪影響を及ぼす可能性がありますので光源を直視しないでください。



# 電源スイッチの記号

本機のスイッチに記されている記号の意味は以下のとおりです。

・(<sup>1</sup>):オン/スタンバイの切り替え



# 使用上のお願い

# 本製品の取り扱いに関すること

- ・本製品を開梱したあとは、本書をよく読み、すべての操作手順およびその他の指示に 従ってください。
- ・極端に気温の高低差がある、あるいは湿度の高い場所で使用しないでください。
- ・強力な磁場を発する機器の近くで使用しないでください。
- 本機を持ち運ぶ際は以下の事項をお守りください。
  - ・ 本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - 端子からすべてのケーブルをはずしてください。
  - ・手で持ち運ぶ場合
    - 本製品は約26.5kgあります。本製品を持ち上げるときは、2人以上で行ってください。
  - 輸送する場合

本機内部にはガラス部品や精密部品が数多く使われています。衝撃による故障を防 止するために次の事項をお守りください。

- ・ 衝撃が伝わらないように本機の周囲を緩衝材などで保護してください。
- お買い上げの際に本機がはいっていた梱包箱や堅固なダンボール箱に入れてください。
- ・ 精密機器であることを告げて輸送を依頼してください。
- 不明な点は運送業者にご相談してください。
- ・ゴムやビニール製品などの合成樹脂製品を長時間接触させないでください。外装が変色したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ・本機を長時間連続して使用すると、故障や寿命を縮める原因となります。

# お手入れに関すること

- ・お手入れをする前に、本機の電源を切ってください。
- ・本体のお手入れには中性洗剤を浸したやわらかい布を使用してください。
- ・ベンジン、シンナーは絶対に使用しないでください。変形、変色、塗装がはげるなどの 原因となります。
- ・研磨剤入り洗剤、ワックス、溶剤を使用しないでください。
- ・化学ぞうきんは使用しないでください。
- ・排気口や吸気口にたまったほこりなどは、定期的に取り除いてください。排気口や吸気口 が目詰まりすると、本機内の空気の流れが悪くなり、故障の原因になることがあります。

# 映像の著作権について



次の行為は権利者に無断で行うと、著作権法で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがあります。

本機を使用するときは、著作者の権利を侵害しないよう注意してください。

- ・営利目的で映像などを投写する行為
- ・営利目的または公衆に視聴させる目的で、フリーズ、部分拡大、ズーム機能などを使用して、映像などを改変する行為
- ・営利目的または公衆に視聴させる目的で、画面サイズ切り換え機能を使用して、映像な どの縦横比を改変する行為

## 3D映像の視聴について

3Dメガネを使用して本機で映像を視聴するときは、次の事項に注意してください。

- ・3D映像を視聴するには3Dメガネが必要です。本機は3Dメガネとの同期方式として DLP Link 方式を採用しています。DLP Link 対応3Dメガネを使用してください。
- •3D映像の見えかたには個人差があります。
- ・3D映像を視聴する以外の目的で3Dメガネを使用しないでください。
- •3Dメガネの説明書をよく読んでから使用してください。また、視聴する3D映像ソフトの説明書も確認してください。
- •3D映像を長時間連続して視聴しないでください。1時間視聴したら、15分以上休憩を 取ることをお勧めします。
- •3D映像の視聴中に体調に変化を感じたときは、すぐに視聴を中止してください。しばらくしても異常が直らないときは医師に相談してください。
- ・蛍光灯やLED照明などを使用している部屋で視聴すると、部屋全体の明かりがちらつい て見えることがあります。そのときは、ちらつきが消えるまで明かりを暗くするか、明 かりを消して視聴してください。
- ・光感受性発作を起こしたことがある、または家族に該当する人がいるときは、3D映像を 視聴する前に医師に相談してください。
- •3D映像を視聴するときは、スクリーンの正面に座り、左右の目の高さが同じになるよう な姿勢で視聴してください。
- ・スクリーンに近い距離で3D映像を視聴すると目に負担がかかります。投写画面の高さの 3倍程度スクリーンから離れて視聴してください。
- ・子供が3Dメガネを使用するときは、必ず大人の監督のもとに使用してください。
- ・3D映像の視聴年齢は6歳以上を目安にしてください。健全な視覚発達に影響を及ぼす可能性があります。使用する前に医師に相談することをお勧めします。

# 法律上の禁止事項

# 安全上のご注意

# 海外輸出規制

安全法規制(電波規制や材料規制など)は各国により異なります。これらの規 制に違反して、本製品および消耗品等を諸外国に持ち込むと罰せられることが あります。

# 電波、高調波電流に関する事項

# 電波障害についての注意事項

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼす ことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入るこ とがあります。その場合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起 こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることが あります。

VCCI-A

# 高調波電流規格についての事項

高調波電流規格 JIS C61000-3-2適合品

# 廃棄について

本機または使用済み電池を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則にしたがって処理してください。詳しくは地方自治体にお問い合わせください。



# 同梱品の確認

本製品には以下の同梱品が含まれます。ご使用の前に同梱品 がすべて揃っているか確認してください。万一不足している ものがあるときは、すぐにお買い上げの販売店に連絡してく ださい。







リモコン (単3電池つき)



電源コード



O

はじめにお読みください



保証書

- ・マイバンク & QA登録票
- ・リコーテクニカルコールセンターシール

◇(\*1) 付属のCD-ROMにはPDF形式 のユーザーマニュアル とプロジェクター管理 ユーティリティーが収 録されています。



本体各部の名称



# セキュリティーワイヤー固定部 レンズ リモコン受光部 インジケーター 入出力端子 本体操作部



入出力端子



のみ対応

1.	有線リモコン端子(In/Out)	Wired Remote
2.	PC コントロール入力端子	PC-Control In
З.	PC コントロール出力端子	PC-Control Out
4.	S-Video 入力端子	S-Video
5.	Video 入力端子	Video
6.	コンピューター 2入力端子(5BNC端子)	Computer2 In
7.	コンピューター1入力端子	Computer 1 In
8.		Monitor Uut
9.	HDMI I/MHL 人刀端子	
10. 11	UVI-D 入力喃丁 サービフ端子	DVI-D III Sorvico
11. 1つ		5V1 5A
1.3	U AN コントロール端子	I AN
14	3D 同期端子 (In/Qut)	3D Svnc(In/Out)
15.	HDBaseT 入力端子	HDBaseT
16.	3G-SDI 端子 (In/Out)	3G-SDI(In/Out)
17.	アジャスタブルフット	
18.	AC インソケット	AC In
19.	12V トリガー出力端子	12V Trigger Out
20.	盗難防止ロック穴(ケンジントン™ ロック)	



	本体操作部	
		$1 \qquad \qquad$
1	電源	「電源スイッチの記号」の章を参照してくだ さい。(39~40ページ参照)
2	Test Pattern (テストパターン)	テストパターンを表示します。
З	Light(ライト)	操作部のバックライトを On/Off します。
4	Menu(メニュー)	調整用のメニューを表示したり、メニュー をひとつ前の表示に戻したります。(47 ページ参照)
5	決定	設定を選択または確定します。
6	4方向選択キー	▲、▼、◀、▶で項目の選択や調整をします。
7	Input(入力)	入力信号を選択します。
8	Exit(戻る)	調整メニューを一つ前のメニューに戻します。
9	AutoSet (自動調整)	信号の自動調整を行います。
10	LensShift (レンズシフト)	レンズシフトを調整します。
11	Focus (フォーカス)	フォーカスを調整します。
12	Zoom(ズーム)	ズームを調整します。
13	レンズシフト インジケーター	レンズシフト調整時に点灯します。
14	フォーカス インジケーター	フォーカス調整時に点灯します。
15	ズーム インジケーター	ズーム調整時に点灯します。

### はじめに 本体表示部 5 2 3 4 П Π 補起 Power Temp Status1 Status2 Status3 ◇表示の詳細につ いては78ペー ジを参照してくだ 電源インジケーター 電源の状態を表示します。 1 さい。 (Power) 温度インジケーター 2 内部の温度状態を表示します。 (Temp) 状態 1 インジケーター 表示の詳細については78ペ З (Status1) ージを参照してください。 状態2インジケーター 4 (Status2) 状態3インジケーター 5 (Status3)



リモコン



# はじめに

5	Comp.2	映像信号をコンピューター2入力に切
	(コンピューター っ	・り替えます。
6	HDMI	
0		す。
7	Video	映像信号をビデオ、S-ビデオ入力に切
	(ビデオ)	り替えます。
8	DVI-D	映像信号をDVI-D入力に切り替えます。
9	Opt.	映像信号をオプションスロット 1,オ
	(オブション)	フションスロット2人力に切り替えます
10	LoncShift	_9。 りいブシフトを堀作して - 処写画偽の
10	(レンズシフト)	位置を調整します。
		▲、▼、◀、▶ で調整します。
11	Focus	フォーカスの調整を開始 / 終了します。
	(フォーカス)	▲、▼で調整します。
12	Zoom	ズームの操作を開始 / 終了します。
	(ズーム)	▲、▼で調整します。
13	レンズシフトイ	レンズシフトの操作中に LED が点灯
	ンジケーター	します。
14	フォーカスイン ジケーター	フォーカス調整中に LED が点灯しま す。
15	ズームインジ ケーター	ズーム操作中に LED が点灯します。
16	メニュー	調整用のメニューを表示します。また、
		サブメニューが表示されているときに、
		ひとつ前の画面に戻ります。(47
17	Input(λ力)	<u>ハーンシャーク 入力信号を切り 基えます。</u>
18	Enter(決定)	
19	Exit(戻る)	調整メニューから戻るときに使用しま す。
20	4方向選択キー	▲、▼、◀、▶で項目の選択や調整を
		します。



21	AutoSet	入力された信号に合わせて自動的に設
	(自動調整)	定を行います。
	<b>,</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
22	Picture(映像)	設定済みの映像モードを切り替えます。
23	MHL	本機に接続したMHL機器のコント
		ロールを行います。
24	Mute(ミュート)	映像を一時的に消します。もう一度押
		すともとに戻ります。
25	Freeze(静止)	映像を静止します。もう一度押すと元
		に戻ります。
26	Aspect	表示する画面のアスペクト比を切り換
	(アスペクト)	えます。
27	Status	本機の動作状態を表示します。
	( 状態表示 )	
28	Eco	「レーザーモード」メニューを表示し
	(エコ)	ます。
29	TestPattern	テストパターンを表示します。
	(テストパター	
	ン)	
30	数字キー	数字入力時に使用します。
31	All	Set と使用することで、リモコンコー
		ドを "0" にリセットします。
32	Help	プロジェクターの ID を表示します。
33	Set	リモコンコードを設定します。
		リモコンのバックライトが点滅するま
		で Set キーを押し続けます。
		その後リモコンコードを 01 から 99
		で設定します。 プロジェクターの ID
		設定は、63ページを参照してくだ
		All と Set を同時に長押しすることで
		(ハックフイトか点滅するまで)リモ
		<u> </u>
34	达信部・ワイヤー	信亏を达信します。 ワイヤートリモー
	トリセートノフ	トリソーノルを接続した時はケーノル
	シ	を丌しても信亏を达信します。

はじめに

# リモコンの電池

# 初回使用時

 電池ボックスのロック 解除ボタンを押しなが ら、電池カバーを取り ます。 2 新品の電池をセットします。(単3電池)

3 電池カバーをセットして、カチっと音がするまでカバーを押し込みます。





- 電池を火の中に投じたりしないでください。
- 電池を飲み込んだりしないでください。火傷の恐れがあります。

推奨)をセットします。

■ 新品、使用済みに関わらず、電池は子どもの手の届かない場所に保管してください。

詳細については16ページを参照してください。



# リモコンの有効操作範囲

ボタンを押すときに、リモコンを本機(リモコン受光 部)に向けて操作します。リモコンの最大操作範囲は 本機の前方約 7m(23 フィート)、 ± 30°(水平方向)、 ± 20°(垂直方向) 本機の上方約 7m(23 フィート)、 ± 30°(左右方向)、 ± 20°(前後方向) です。





投写レンズ

# 投写レンズの取り付け

補記

◇レンズの取り付け の前に、プロジェク ターの電源を切り、冷 却ファンが停止したこ とを確認してから電源 コードを抜いてくださ い。

◇リアレンズキャッ プを必ず外してくださ い。レンズキャップを つけたまま取り付ける とプロジェクター損傷 の原因となります。

♦ RICOH PJ 交換 用レンズタイプ C1/ C2/C3/C4 をお使い ください。

- 1.取り付けるレンズからフロントレンズ キャップとリアレンズ キャップを取り外します。 2.本機からダストキャップと上レンズカバーを取り外します。
- 3.投写レンズを挿入します。●
- 4.カチッという音がするまでレバーを左に回し、レンズを固定し ます。 ❷



# 投写レンズの取り外し



◇レンズの取り外し の前に、プロジェク ターの電源を切り、冷 却ファンが停止したこ とを確認してから電源 コードを抜いてくださ い。

ぐために、本体へのダ ストキャップの取り付 け、レンズ前後のレン ズキャップの取り付け を行ってください。

1. 上レンズカバーを外します。● 2. レバーを右に回すとレンズが外れます。 ❷ 3.投写レンズを外します。 4.上レンズカバーとダストキャップを元に戻します。




## オプションスロット

## RICOH PJ ブレンディング用拡張ボードの 取り付けと取り外し



☆同時に2台のブレンディング用拡張ボードをセットしないでください。本機は1台しか認識しません。

\*動作中のオプション スロットのボードの付 け外しはしないでくだ さい。

ブレンディング用拡張ボードをセットするオプションスロットが2つあります。拡張ボードの取り外し、取り付けの前に、 プロジェクターの電源を切り、冷却ファンが停止したことを 確認してから電源コードを抜いてください。

1.拡張ボードを取り付けたいオプションスロットのネジを緩 めます。

2. セットされているボードもしくはカバーを取り外します。 3. 拡張ボードを挿入します。

ードの付 4.拡張ボードのネジを締めます。 いでくだ 4.拡張ボードのネジを締めます。







## 縦置設置(ポートレート)で本機を使用 する

本機は縦置設置(ポートレート)での使用ができます。操作 部のある面が上に位置した場合、ない面が上に位置した場合 ともに設置か可能です。



本機は図の範囲の設置状態を、自動で検知して、縦置の制御を開始します。

接続する

### コンピューター/ノートパソコン/AV機器/他



☆ 電源プラグがきちん と本機の AC IN ソケッ トとコンセントの両方 に差し込まれているか 確認します。

を設置する場所の最寄 りのコンセントに差し 込み、常に手の届く状 態にしておいてくださ い。

※「モニター出力(ス タンバイ)」が「オフ」 の場合は、プロジェ クターがスタンバイ モードに移行すると モニター出力と音声 出力がオフになりま す。

◆ モニター出力はコ ンピューター1入力 の信号を出力します。

≪信号を正しく表示 するために、接続する コンピューターの表示 モード(解像度およ びリフレッシュレ・ ト)が、本機が対応し ているものであること を確認してください。 (82~85ページ参 照) 

2

8

必ず同梱されている ケーブルを使用してく ださい。





## HDBaseTの接続

HDBaseT は、家電製品向けの接続規格であり、非圧縮の HD マルチメディアコンテンツを通信できます。HDBaseT 送信機(別売り)を使用すると、HDBaseT 接続で複数の信 号をプロジェクターに接続できるようになります。



- ・CAT5e以上、最大100mのシールド付き LANケーブルをお使いください。
- ・最大通信距離は100mですが、場合によってはこれよりも短くなる場合が あります。
- ・LANケーブルは渦巻き状、または束ねた状態で使用しないでください。
- ・投写中に LANケーブルを取り外しすると、ノイズが生じる場合があります。
- 市販されているすべてのHDBaseTトランスミッターとの接続が保証されている訳ではありません。
- HDBaseTトランスミッターによっては正しく投写されないことがあります。
- プロジェクターがスタンバイモードの時には、モニター出力、DC5V出力、HDBaseT IRキャリアのいずれかの設定を「入」にすることで、一部コマンドが使用できます。



## 雷源の入れかたと切りかた

- 1. 電源コードと信号ケーブルがしっかりと接続されているか 確認します。電源コードをコンセントと本機に接続すると 電源インジケーターが赤色に点灯します。
- 2. 本体操作部の 回 またはリモコンの 「を押して、光源を点 灯します。
  - 電源インジケーターが青色に点滅します。
  - スタート画面が表示され、電源インジケーターが青色に点 灯します。
- 3. 信号源(コンピューター、ノートパソコン、ビデオプレー ヤーなど)の電源を入れて下さい。本機が自動的に信号を 検出します。

自動的に検出できないときは、[自動入力検索]が[入]に 設定されていることを確認してください。



警告:光源点灯中はレ電源を入れる ンズをのぞき込まない でください。のぞき込 むと強い光により視力 障害など目を傷める原 因となります。

注意:本機の吸気口ま たは排気口をふさがな いでください。吸気口 や排気口をふさぐと内 部に熱がこもり火災の 原因となります。

注意: 排気口の近くや 本体の下に手や顔を近 づけたり、物を置かな いでください。けがや 機器の故障の原因とな ります。



◇同時に複数の信号 を接続している場合は、 [入力]を押して信号を 切り替えてください。

Note -

☆本機の電源を最初に入 れてから信号源の電源を 入れます。



## 電源を切る

- 1. 
   ボタンを押すと、画面に以下のメッセージが表示されます。
- 2. もう一度 
  を押すと、光源が消えます。
- 光源が消えた後も、冷却ファンは約30秒間動作を継続します。この間、電源ランプが赤く点滅します。冷却が終了すると電源インジケーターは赤く点灯して、本機はスタンバイモードに入ります。
- 4.本機の電源を再度入れるときは、本機の冷却が完了し、ス タンバイモードに入るまでお待ちください(「電源オフモー ド」が「標準」のとき)。スタンバイモードに入った状態 で本体操作部の ◎ ボタンか、リモコンの □ を押すと、 プロジェクターが再起動します。
- 5. 電源コードを本機とコンセントから抜きます。



## インジケーターによる警告表示

電源、状態のインジケーターの表示により本機の状態を知る 事ができます。警告を示す表示が出た場合は、すぐに本機の 使用を止めて、電源コードをコンセントから抜き、サービス 実施店に連絡してください。

◆ [温度] インジケーターが赤色に点灯したときは、本機の内部が過熱しています。以下のメッセージが表示されたあとに電源が自動的に切れます。



\* 温度インジケーター (Temp) が赤色に点滅(0.5 秒点灯、 0.5 秒消灯) したときは、冷却ファンに異常があります。 温度インジケーター (Temp) が赤色に点灯して以下のメッ セージが表示されたときには、すぐに本機の使用を止めて、 電源コードをコンセントから抜き、リコーテクニカルコー ルセンターに連絡してください。

i 通知 液体クーラーの水が不足しています。サービスセンターに連絡して 交換してください。

警告インジケーターの詳細については、78ページを参照してく ださい。



## 投写映像を調整する

## 投写映像の位置を調整する

本機のアジャスタブルフットを調整して、投写映像の上下位 置を調整できます。

- 1. 調整したいアジャスタブルフットの位置を確認します。
- アジャスタブルフットの調整リングを時計回りに回すとプロジェクターの位置を高く、反時計回りに回すと低く調整できます。必要に応じて、残りのアジャスタブルフットを調整してください。



最大長さ:約26.5 mm



基本的な操作

## 画面の大きさとピントを調整する

本体操作部またはリモコンの [Zoom] か [Focus] を押すと、 それぞれのインジケーター LED が点灯します。点灯中はズー ム、フォーカスを ▲、▼、◀、▶(リモコンでは▲、▼の み)で操作します。

### 投写映像の位置をレンズシフトで調整する

本体操作部またはリモコンの [LensShift] を押すと、 [LensShift] のインジケーター LED が点灯します。 ▲、▼、◀、▶ で投写レンズを上下左右にシフトできます。 レンズシフトの可動範囲、および投写品質を保証できる領域 は、下図の範囲となります。





#### 縦方向レンズシフト範囲[A]

レンズ	[A]
タイプ C3(標準)	0.6H
タイプ C1( 超短焦点 )	0.5H
タイプ C2( 短焦点)	0.6H
タイプ C4( 中焦点 )	0.6H

基本的な操作

## 投写映像の大きさを調整する

投写映像の大きさは、ズームと投写距離で調整します。 投写できる映像の大きさ(対角長)は以下のとおりです。

▶ 1.5~15.2 m(60~600型)



基本的な操作

RICOH PJ 交換用レンズ タイプC3との組み合わせ							
画面サイズ	画面サイズ 幅 x 高さ		投写 ([	距離 D)	オフセット (Hd)		
(型)	(m	(m) (m)		(m) (m) (i		(r	n)
10.10	幅	高さ	広角	望遠	最小	最大	
60	1.29	0.81	2.08	3.12	-0.40	0.08	
70	1.51	0.94	2.43	3.64	-0.47	0.09	
80	1.72	1.08	2.78	4.16	-0.54	0.11	
90	1.94	1.21	3.12	4.68	-0.61	0.12	
100	2.15	1.35	3.47	5.20	-0.67	0.13	
120	2.58	1.62	4.16	6.24	-0.81	0.16	
150	3.23	2.02	5.20	7.81	-1.01	0.20	
180	3.88	2.42	6.24	6.24 9.37		0.24	
200	4.31	2.69	6.94	10.41	-1.35	0.27	
250	5.38	3.37	8.67	13.01	-1.68	0.34	
300	6.46	4.04	10.41	15.61	-2.02	0.40	
350	7.54	4.71	12.14	18.21	-2.36	0.47	
400	8.62	5.38	13.88	20.82	-2.69	0.54	
450	9.69	6.06	15.61	23.42	-3.03	0.61	
500	10.77	6.73	17.35	26.02	-3.37	0.67	
550	11.85	7.40	19.08	28.62	-3.70	0.74	
600	12.92	8.08	20.82	31.22	-4.04	0.81	
					^ .		

#### RICOH PJ 交換用レンズ タイプC1との組み合わせ

画面サイズ	画面サイズ     投写距離     オフセッ       幅 x 高さ     (D)     (Hd)		投写距離 (D)		zット ld)			
(型) 16·10	n)	(m) (m)		(m)		(m)		n)
10.10	幅	高さ	広角	望遠	最小	最大		
60	1.29	0.81	0.98	1.22	-0.40	0.00		
70	1.51	0.94	1.14	1.43	-0.47	0.00		
80	1.72	1.08	1.31	1.63	-0.54	0.00		
90	1.94	1.21	1.47	1.84	-0.61	0.00		
100	2.15	1.35	1.63	2.04	-0.67	0.00		
120	2.58	1.62	1.96	2.45	-0.81	0.00		
150	3.23	2.02	2.45	3.06	-1.01	0.00		
180	3.88	2.42	2.94	3.67	-1.21	0.00		
200	4.31	2.69	3.27	4.08	-1.35	0.00		
250	5.38	3.37	4.08	5.10	-1.68	0.00		
300	6.46	4.04	4.90	6.12	-2.02	0.00		
350	7.54	4.71	5.71	7.14	-2.36	0.00		
400	8.62	5.38	6.53	8.16	-2.69	0.00		
450	9.69	6.06	7.35	9.18	-3.03	0.00		
500	10.77	6.73	8.16	10.20	-3.37	0.00		
550	11.85	7.40	8.98	11.22	-3.70	0.00		
600	12.92	8.08	9.80	12.24	-4.04	0.00		



RICOH PJ 交換用レンズ タイプC2との組み合わせ							
画面サイズ	画面† 幅 x	画面サイズ 幅 x 高さ		距離 D)	オフセット (Hd)		
(型) 16·10	(n	n)	(r	n)	(m)		
10.10	幅	高さ	広角	望遠	最小	最大	
60	1.29	0.81	1.47	2.20	-0.40	0.08	
70	1.51	0.94	1.71	2.57	-0.47	0.09	
80	1.72	1.08	1.96	2.94	-0.54	0.11	
90	1.94	1.21	2.20	3.31	-0.61	0.12	
100	2.15	1.35	2.45	3.67	-0.67	0.13	
120	2.58	1.62	2.94	4.41	-0.81	0.16	
150	3.23	2.02	3.67	5.51	-1.01	0.20	
180	3.88	2.42	4.41	6.61	-1.21	0.24	
200	4.31	2.69	4.90	7.35	-1.35	0.27	
250	5.38	3.37	6.12	9.18	-1.68	0.34	
300	6.46	4.04	7.35	11.02	-2.02	0.40	
350	7.54	4.71	8.57	12.86	-2.36	0.47	
400	8.62	5.38	9.80	14.69	-2.69	0.54	
450	9.69	6.06	11.02	16.53	-3.03	0.61	
500	10.77	6.73	12.24	18.37	-3.37	0.67	
550	11.85	7.40	13.47	20.20	-3.70	0.74	
600	12.92	8.08	14.69	22.04	-4.04	0.81	

#### RICOH PJ 交換用レンズ タイプC4との組み合わせ

画面サイズ	画面† 幅 x	画面サイズ投写距離オフセッ幅 x 高さ(D)(Hd)		投写距離 (D)		zット d)
(型) 16·10	(n	n)	(r	(m)		n)
10.10	幅	高さ	広角	望遠	最小	最大
60	1.29	0.81	3.06	4.65	-0.40	0.08
70	1.51	0.94	3.57	5.43	-0.47	0.09
80	1.72	1.08	4.08	6.20	-0.54	0.11
90	1.94	1.21	4.59	6.98	-0.61	0.12
100	2.15	1.35	5.10	7.76	-0.67	0.13
120	2.58	1.62	6.12	9.31	-0.81	0.16
150	3.23	2.02	7.65	11.63	-1.01	0.20
180	3.88	2.42	9.18	13.96	-1.21	0.24
200	4.31	2.69	10.20	15.51	-1.35	0.27
250	5.38	3.37	12.76	19.39	-1.68	0.34
300	6.46	4.04	15.31	23.27	-2.02	0.40
350	7.54	4.71	17.86	27.14	-2.36	0.47
400	8.62	5.38	20.41	31.02	-2.69	0.54
450	9.69	6.06	22.96	34.90	-3.03	0.61
500	10.77	6.73	25.51	38.78	-3.37	0.67
550	11.85	7.40	28.06	42.65	-3.70	0.74
600	12.92	8.08	30.61	46.53	-4.04	0.81

各種設定のしかた

## メニューを使う

メニューを表示させて、映像などの調整や、各種設定の変更 ができます。

## 操作のしかた

- 1. メニューを開くには、本体またはリモコンの [Menu] を 押します。
- 2. メニューが表示されたら、▲ または ▼ でメインメニュー の項目のいずれかを選択します。調整したい項目が表示さ れたら、[Enter] を押してサブメニューに入ります。
- 3. ▲ または ▼でサブメニューの項目のいずれかを選択し、 [Enter]を押して設定項目を表示します。設定を調整する には、◀ ▶または▲ ▼を使用します。
- 4. サブメニューで次に調整したい項目を選択して、前述の方 法で設定を調整します。
- 5. 変更を確定するには、[Enter] または [Exit] を押します。 直前に選択していたメニュー画面に戻ります。
- 6. 設定操作を終了するには、もう一度 [Menu] を押します。 メニューが閉じて、変更した設定が自動的に保存されます。



# 各種設定のしかた

眏像調整		
●* □ ** 3D	映像モード 明るさ コントラスト 色の濃さ 色あい シャープネス ガンマ 色温度 NCE 詳細設定	標準 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	週択 ◆	決定 Enter 終了 Exit



<u>映像モード</u> 映像モードを選びます。▲ または ▼ で項目を選択します。

映像モード	高輝度	標準	ビビッド	sRGB	DICOM SIM.
▶ 高輝度	:明るさを重	視したモー	-ドです。		
▶ プレゼ	ンテーション	: プレゼン	ゲーションは	「適したモー	ードです。
▶ 標準:	明るさと色の	再現性のノ	(ランスがと;	れたモード	です。
▶ ビビッ	ド:色を強調	したモート	ヾです。		

- ▶ sRGB : sRGB に準拠したモードです。
- ▶ DICOM SIM.: DICOM 規格に近似したモードです。

#### <u>明るさ</u>

映像の明るさを調整します。



▶ ▶ で映像を明るくします。

#### <u>コントラスト</u>

映像の最も明るい部分と暗い部分の輝度の差を変更して、映像に 含まれる黒と白の強さを調整することができます。

	コントラスト	50	
--	--------	----	--

- <ll>
- でコントラストを強くします。

#### <u>色の濃さ</u>

映像の色の濃さを調整します。



各種設定のしかた

#### <u>色あい</u>

映像の色あいを調整します。



でシャープネスを強くします。

#### <u>ガンマ</u>

映像のガンマ調整を行います。1.8 / 2.0 / 標準 (2.2) / 2.4 / Shine / DICOM SIM. から選択します。

ガンマ		標準 (2.2)		DICOM SIM

#### 色温度

5500/6500/7500/ネイティブの中から色温度を選び、それ に合わせて映像を調整します。5500 では暖色系、7500 では 寒色系の色合いとなります。ネイティブを選ぶと明るさ優先の設 定になります。

色温度	5500	6500	7500	ネイティブ
NOF				

#### <u>NCE</u>

この設定を入りにすることで、色を強調する事ができます。色の 調整は、詳細設定の NCE 設定で行います。



#### 詳細設定

壁色モードと NCE 設定ができます。

詳細設定		
壁色モード		
NCE 設定		
選択 ▲	決定 Enter	終了EXIN
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	anter	t x tt



壁色モード

白 / 薄い黄色 / 水色 / ピンク / 濃い緑の中から壁色を選び、それ に合わせて映像を最適化します。



<u>NCE設定:</u>

映像のカラーバランスを調整します。

NCE 設定				
	4			
色相				
色の濃さ		10		
		10		
	6	•		
選択 🜩	調整 🔶		終了日	xit

▶ カラー:

◆や▶を押して調整する色を選びます。

赤・緑・青・シアン・マゼンタ・イエロー・白から選びます。 ・赤・緑・青・シアン・マゼンタ・イエローを選ぶと、

色相、色の濃さ、ゲインを調整できます。

・白を選ぶと、赤、緑、青の色の強さを調整できます。

<白以外のカラーでは>

- ▶ 色相: ◀ や▶ を押して色相を調整します。
- ▶ 色の濃さ: ◀ や▶ を押して色の濃さを調整します。
- ▶ ゲイン: ◀ や▶ を押してゲインを調整します。
- <カラーに白を選んだら>
- ▶ 赤: ◀ や▶ を押して赤の強さを調整します。
- ▶ 緑: ◀ や▶ を押して緑の強さを調整します。

▶ 青: ◀ や▶ を押して青の強さを調整します。

▶ リセット:NCE 設定を工場設定値に戻します。"はい"で リセットします。"いいえ"でNCE 設定に戻ります。



各種設定のしかた

表示設定 ① <sub>**</sub>	ፖスペクト	自動		
	サンプリング位相 サンプリング周波数 水平位置	16 0 0		
*	<u>垂直位置</u> 台形補正 レンズ 99 <b>第</b> は朝			  =
3D	詳細設定			衣亦設定
	選択 ◆	決定 Enter	終了 Exit	

画面のアスペクトを選択します。



入力信号が 4:3 の時はアスペクト 4:3 の映像を、16:9 また はそれ以上の時はアスペクト 16:9 の映像を表示します。

- 4:3:アスペクト4:3で表示します。
- 16:9:アスペクト 16:9 で表示します。(HDTV や DVD からの映像を表示するときに選びます)
- ▶ 16:10:アスペクト 16:10 で表示します。
- ▶ ズーム:アスペクトを維持しながら、映像を 1.3 倍に表示します。
- <u>サンプリング位相</u>

サンプリング周波数

◀ または ▶ で、画面の水平方向に表示するドット数をお使いの コンピューターの出力解像度に合わせて調整します。

 「サンプリング位相」、
 「サンプリング周波数」、
 「水平位置」と「垂直位 置」は、コンピューター 信号入力時しか調整で きません。

補近

◀ または ▶ で細かい線を表示したときの周期的な模様や、ちらつきをなくします。



投写する映像の水平位置を調整します。

★+01
 ▶ で映像を左に移動させます。
 ▲ で映像を右に移動させます。



#### <u>垂直位置</u>

投写する映像の垂直位置を調整します。



▶ ● で映像を上に移動させます。

#### 台形補正

本体の傾きによって起こる台形歪みの補正ができます。

台形補正		
垂直台形補正	0	
水平台形補正	0	
4点補正		
選択 ◆	決定 Enter	終了 Exit

#### 垂直台形補正:

垂直方向の台形補正を行います。

#### 水平台形補正:

水平方向の台形補正を行います。

#### 4点補正:

4つのコーナーを基点としたゆがみ補正を行います。
1) ▲ または ▼で補正の基点とするコーナーを選択し決定

キーを押して、サブメニューに入ります。





リセット:

すべての設定を出荷時に戻します。(台形補正なし)。





<u>レンズ</u> レンズシフトの設定、初期化を行います。
レンズ レンズ設定 レンズジウト初期化 ・
レンズシフト位置設定の保存、読込を行います。
レンズ設定 レンズ設定の操存 レンズ設定の操存 レンズ設定の消去
選択 会 決定 Cater 終了 Cater
レンズ設定の読込 登録したレンズシフト位置を読み込みます。登録された6 条件から選択して決定キーを押すと登録されたレンズシフ ト位置に設定されます。
レンズ設定の読込 設定1 設定2 設定3 設定5 設定6 選択◆ 決定[att] 純了[II]
<ul> <li>▶ レンズ設定の保存</li> <li>現在のレンズシフト位置を登録します。6条件登録できます。</li> </ul>
レンズ設定の保存 設定 1 設定 2 設定 3 設定 4 設定 5 設定 6 選択 ◆ 決定 [State] 終了 [Ell]
<ul> <li>▶ レンズ設定の消去</li> </ul>
保存したレンズ設定を消去します。
レンス設定の消去 設定 1 設定 2 設定 4 設定 5 設定 6
選択 会 決定 (Exter) 終了 (Ixit)



#### <u>レンズシフト初期化</u>

レンズシフト位置を初期状態に戻します。



レンズシフトの初期状態の位置は以下になります。 水平方向:中央

垂直方向:レンズシフト可動範囲の最下点

#### 設置状態

プロジェクターの設置方法に合わせて投写モードを設定します。



▶ 標準

工場出荷時の初期設定です。映像が画面に正立して投写されます。

▶ 天吊り

映像の上下が反転して投写されます。天井に逆さに吊って設置 するときに使用します。

▶ 背面

映像の左右が反転して投写されます。透過スクリーンの裏側に 設置するときに使用します。

▶ 背面天吊り

映像の上下左右が反転して投写されます。透過スクリーンの裏 側から天井に逆さに吊って設置するときに使用します。

#### 詳細設定

表示の詳細設定を行います。

詳細設定		
	<b>(15</b> )	
スタート画面		
無信号背景		
画面キャプチャ		
自動減光		
選択 🔶	決定 Enter	終了 Exit

## <u>RGB入力レンジ</u>

HDMI 映像信号入力レンジを選択します。

RGB入力レンジ	6195		
----------	------	--	--

- ▶ 自動: RGB 入力レンジを自動的に検出します。
- ▶ リミテッド:標準的な HDMI 映像機器と接続するときに選びます。
- ▶ フル: コンピューターからの信号や、フルレンジに設定された映像機器からの信号を入力するときに選びます。

# 各種設定のしかた

<u>オーバースキャン</u>

周辺部の画像を隠したい時に「入」に設定します。

オーバースキャン 切 入

#### <u>スタート画面</u>

スタート時に表示される映像を選択します。

- スタート画面 ロゴ ユーザー

  - ▶ ユーザー:ユーザー登録画像
  - ▶ 切:表示しない

#### <u>無信号背景</u>

無信号背景

信号が検出されないときに表示する背景画を選択します。

- ロゴ (ユーザー):ロゴ、またはユーザー登録画像(スター ト画面に準ずる)
- ▶ 青:青画面
- ▶ 黒:黒画面

<u>画面キャプチャ</u>

- スタート画面、無信号背景に使用する背景画像を登録します。 1.登録したい画像を投写します。
  - 2.「画面キャプチャ」を選択して [Enter] を押します。

3. ダイアログボックスが開きます。「はい」を選択すると、 投写した画像の登録を開始します。



4. 画面キャプチャ処理中というメッセージが表示されます。画面キャプチャー中は投写が中断されます。

完了すると、「画面キャプチャが終了しました。」という メッセージが表示されます。画面キャプチャに失敗した ときは、「画面キャプチャに失敗しました」というメッセー ジが表示されます。画像のデータ量が大きい事が原因と 考えられます。別の映像でもう一度やり直してください。

5. この画像を使用するには、「スタート画面」で「ユー ザー」を選択します。

6. この画像を無信号背景として使用するには、「スター



ト画面」で「ユーザー」を選択し、「無信号背景」で「ロゴ (ユーザー)」を選択します。

<u>テストパターン</u>

テストパターンを表示してサイズ、フォーカス、色を調整し、投 写映像に歪みがないかを確認します。

721119-12	切	19.5F	8	カラーバー		
▶切						
▶ グリッ	ド					
▶白						
▶ カラー	-バー					
<u>クローズドキ</u>	-ャプシ	ョン				
クローズドキ	ャプショ	ョンモー	ドを選掛	えします。		
クローズドキャプション					CC-4	
▶切						
► CC-1	(CC-1	は主要	言語で	表示します	。)	
► CC-2						
► CC-3						
► CC-4						
自動減光						
映像の明るさ	に合わせ	さて調光	し、電力	」消費量を	大幅に削	減します。
自動減光	47)	Х				

各種設定のしかた

初期設定			
●* □ ** }	<ul> <li>とanguage / 言語 自動入力検索 入力信号</li> <li>自動電源オフ(分)</li> <li>スタンパイ設定</li> <li>ネットワーク</li> <li>セキュリティ</li> <li>リセット</li> </ul>		
	選択 🔶	決定 Enter	終了 Exit



#### Language/言語

メニューの表示言語を選択します。[決定]を押してサブメニュー に入り、▲、▼、◀、▶キーで言語を選択します。[決定]を押 して選択を確定します。

Language / 言語	
English (English)	Português (Portuguese)
Deutsch (Germany)	日本語 (Janpanese)
Français (French)	繁體中文 (T.Chinese)
Italiano (Italian)	简体中文 (S.Chinese)
Español (Spanish)	(Arabic) الىرىية
Polski (Polish)	Türkçe (Turkish)
Svenska (Swedish)	Dansk (Danish)
ไทย (Thai)	Nederlands (Dutch)
選択 💠 決	定 Enter 終了 E x it

#### 自動入力検索

本機に入力されている信号を自動で検出します。「入」を選ぶと接続されている信号を自動で検出します。



#### 入力信号

自動入力検索を行う入力を選択します。チェックを入れた入力を 自動で入力を検出します。チェックを入れない入力は検出対象か ら外れます。あらかじめ接続していない入力のチェックを外すこ とで、自動入力検索の速度を向上できます。

入力信号		
選択 🔶	決定 Enter	終了 Exit





◇「自動電源オフ(分)」の初期設定値は20分です。

#### 自動電源オフ(分)

本機に入力されている信号が無信号になってから自動的に電源が 切れるまでの時間を設定します。「O」を選ぶと無信号になっても 電源は切れません。



### <u>スタンバイ設定</u>

決定 Enter	終了 Exit
	切 切 切 切

<u>モニター出力(スタンバイ)</u>

スタンバイ時のモニター出力のオン / オフを切り替えます。



モーター出力、 DC5V出力、 HDBaseT IRキャリ アのいずれかの設定 を「入」にすること で、スタンバイ時の HDBaseTの一部コ マンドが使用できま す。

- ▶ 入:スタンバイ時にモニター出力を使用できます。
- ▶ 切:スタンバイ時はモニター出力を使用できません。スタンバイ時の消費電力を低減できます。

<u>ネットワーク(スタンバイ)</u>

スタンバイ時のネットワークコントロールのオン / オフを切り替 えます。

#### ネットワーク 切 入

- ▶ 入:スタンバイ時にネットワークからのコントロールが可能となります。
- ▶ 切:スタンバイ時はネットワークからのコントロールが使用できません。スタンバイ時の消費電力を低減できます。

#### <u>DC 5V 出力</u>

USB-A 端子から DC 5V 出力を行います。

	DC 5V 出力				
F	IDBaseT	IR =	キャリア		-
⊢	IDBaseT	IR =	キャリアを	使用で	きます。
	HDBaseT IR キャリア		切	λ	

各種設定のしかた



 ネットワークの設定 をする前に制御チャン ネルをLANに設定して ください。

ネットワーク

ネットワークコントロール設定を行います。設定に当たっては必 ずネットワーク管理者の指示に従ってください



- ▶ 状態:状態を表示します。
- ▶ DHCP: DHCPのオン・オフを切り替えます。
- ▶ IP アドレス、サブネットマスク: DHCP が「入」の時 それぞれの値を表示します。 DHCP が「切」の時 「決定1キーを押して変更します。
- 補足 「適用」の操作をする までは変更した値は反 映されません。
- ▶ 適用:DHCP・IPアドレス・サブネットマスクの設定を変更した値に設定します。[決定]キーを押して設定します。



▶ MAC アドレス: MAC アドレスの情報を表示します。

<u>セキュリティ</u>

セキュリティ設定を行います。





<u>パスワード保護</u>

セキュリティの入 / 切を選択します。"入"を選択すると電源 ON 時にパスワードの入力が必要になります。

◇初期のパスワードは 「123456」です。

☆パスワードを忘れた 場合はお買い上げの販 売店に相談してください。 パスワードを入力してからパスワード保護の設定を行います。





 $1^{\circ} \neg \Box$ 

補足
 初期のパスワードは
 「123456」です。
 ペパスワードを忘れた
 場合はお買い上げの販売店に相談してください。

<u>ハスワートの変更</u>
パスワードを変更します。 ・現在のパスワード
パスワードの変更
現在のパスワードを入力してください。
終了Exit
・新しいパスワード
パスワードの変更
新ししい「スワードを入力してください。
終了Exit
<ul> <li>・新しいパスワード(確認用)</li> </ul>

ドの赤西



を入力します。

変更を中止したい場合は [メニュー] キーを押します。 ※変更したパスワードは忘れないようにしてください。

#### スタート画面の保護

スタート画面の変更をできなくします。「スタート画面」や「画 面キャプチャ」メニューは使用できません。

スタート画面の保護		
The second se		

リセット

調整と設定を工場出荷時の初期設定値に戻します。「はい」を選 択すると、全てのメニュー項目の設定が工場出荷時の初期設定に 戻ります。使用時間と言語は初期設定に戻りません。

LAN 制御機能のパスワード等もリセットされます。リセット後 必要に応じて再設定してください。



**補定**登録されたキャプ チャー画面は消去され ません。

各種設定のしかた

オブション			
0	レーザーモード	標準	
	高地モード 状態表示	切 入	
	電源設定		
\$₀	情報		
		オプシュートノ	
3D		オノジョノ	
	選択 ◆	決定 Enter 終了 Exit	
		レーザーモード	
		レーザーの出力を変更できます。エコを選ぶと出力は低くなりま	-
		9 o レーザーモード 標準 エコ	
		標高 1500m 以上で使用する場合は、「入」を選択してください	0
		高地モード 切入	
		「入」を選択すると、状態が表示されます。	
		状態表示 切 入	
		 電源に関する設定を行います。	
		<ul> <li>電源設定</li> <li>タイン介電源ホン</li> <li>切</li> </ul>	
		入力検知総動 切 電源オフメッセージ 切	
		時刻と日付	
		選択 ◆ 決定 Enter 終了 Exit	
		ダイレクト電源オン	
		入りにすると本機に AC 電源が供給されると本機の電源が入りま	
		9。 yi yi c 9 るこ、AU 電源を供給したのとに、電源小ダンを押すことで本機の電源が入ります。	
		ダル外電源カン 切 入	

入力検知起動

Computer 入力に信号が入力されると、電源ボタンの操作をせずに本機の電源を入れる機能です。





▶ Off :Off 時刻を入力します。



各種設定のしかた

#### HDMI CEC



プロジェクターと、プロジェクターの HDMI/MHL ポートに接続 されている CEC 互換機の電源オン / オフ操作を同期します。 プロジェクター ID

本機にリモコン ID を設定します。プロジェクターが同時に数台 設置されている場合は、リモコンコードを切り換えると他のリモ コンの干渉を受けません。プロジェクター ID を設定したら、同 じ ID のリモコンに切り換えると本機を操作できます。

<u>トリガーアウト</u>



トリガー出力による外部機器のコントロールを行います。切・ DC Out 1・DC Out 2・DC Out 1 & 2から設定します。 制御チャンネル



本機を制御する入出力を設定します。PC 制御・LAN・HD BaseT から設定します。

#### 情報

プロジェクターの情報を表示します。

情報	
解像度	
映像モード	
	標準
トータル時間	0
吸気温度	30.0
	1.00
	終了 Exit

- ▶ 入力:現在表示されている入力信号を表示します。
- ▶ 解像度:入力信号の解像度を表示します。
- ▶ 映像モード:映像モードを表示します。
- レーザーモード:レーザーモードを表示します。
- ▶ トータル時間:使用時間を表示します。
- ▶ 吸気温度:吸気温度を表示します。
- ファームウェアバージョン:内部に使用されているソフトウェアのバージョンを表示します。







<u>3D Sync</u>

3D 同期

3Dの同期方式を選択します。

\* 3D 映像を見るには、
 本 機 が 対 応 する 3D
 ソース、3D コンテン
 ツおよび 3D メガネが
 必要です。

◆「L/R 反転」は、3D が利用可能な場合のみ 選択できます。

☆ 3D 映像の再生をや り直した際は、この設 定の変更が必要になる ことがあります。

 3D 映像を収録した
 Blu-rayの再生信号が入 力されると、自動的に
 3D 機能がオンになり
 ます。 ▶ DLP-Link : DLP Link 3D メガネを使用するときに選択します。

 外部: VESA 3D エミッターや 3D メガネを使用するときに 選択します。

#### <u> 3D Sync Output</u>

複数のプロジェクターを使用して3D投影を行う場合の3Dの同 期信号の出力方式を選択します。

3D 同期出力 標準 パススルー

- ▶ 標準:内部の同期信号を出力します。1台目のプロジェクターは標準にしてください。
- ▶ パススルー: 3D Sync Inから入力された信号をそのまま出 力します。2台目以降のプロジェクターはパススルーに設定 してください。

<u>3Dフォーマット</u>

適切な 3D 映像フォーマットを選択します。

Blu-ray 3D ディスクを再生した場合は自動的に切換わります。

3Dフォーマット		
自動		
サイドバイサイド		
トップアンドポトム		
フレームシーケンシャル		
選択 ◆	決定 Enter	終了Exit

- ▶ 自動:フォーマットを自動で切り替えます。
- ▶ サイドバイサイド:「サイドバイサイド」フォーマットの 3D 映像を表示するモードです。
- ▶ トップアンドボトム:「トップアンドボトム」フォーマットの

各種設定のしかた

3D 映像を表示するモードです。

フレームシーケンシャル:「フレームシーケンシャル」フォーマットの 3D 映像を表示するモードです。

<u>3D同期反転</u>

3D 同期の反転機能の有効 / 無効を選択します。



- ▶ 切:通常は「切」を選択します。
- ▶ 入:表示された映像が不自然に見えたり、正しく立体に見えない場合に、「入」を選択します。



## ウェブブラウザで本機を制御する



RICOH PJ WUL6590 / PJ WUL6480 では、PC からウェブ ブラウザを使用して本機を制御することができます。

◇本機を既存のネット ワークに接続する際は、 必ずネットワーク管理 本機へ接続する 者の指示に従って設定 してください。

1. 本機の IP アドレスの確認

本機のメニューで「設定」→「ネットワーク」を選択し、IP アド レスを確認します。



2. 接続する

ウェブブラウザを開き確認した IP アドレスを入力します。 たとえば、上図のように IP アドレスが表示された場合は http://192.168.0.100/ と入力します。



<u>クレストロン</u>

クレストロン制御を利用したプロジェクターのコントロールが 使用できます。

	Power	
	Source List	Interface 2.7.2.6
	Computer1	
	Computer2	Menu 🔺 Input
		Enter
		Exit 🔍 Auto Set
	·	
-	Freeze Contrast Saturation	Brightness

補足 ペプロジェクターが スタンバイのときは" Power"ボタンのみが

有効となります。

- ▶ Power:電源のオンオフを切り替えます。
- ▶ 入力リスト (SourceList):入力表示と本機の入力端子との 対応は以下になります。
  - · Computer 1
  - · Computer 2
  - Video
  - $\cdot$  S-Video
  - · HDMI1/MHL
  - · DVI-D
  - · HDMI2
  - · HDBaseT
- ▶ そのほかのボタンについてはプロジェクターの制御 (Projector Control)と同様に動作します。

# LAN制御機能

#### クレストロン ツール (Crestron Tools) プロジェクターのネットワークの設定とクレストロンルーム ビュー (Crestron Room View)の設定ができます。

	Crestron Control		Projector		User Password
p Address	192.168.0.50	Projector Name	PJ WXL5670		Enabled
IP ID	7	Location		New Password	
Port	41794	Assigned To	Ricoh Projector	Confirm	
	Send	P.	Send		Sen
		DHCP	Enabled		
		Ip Address	192 168 0 100		Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Galeway	192 168.0.254	New Password	

#### クレストロン 情報 (Crestron Info) プロジェクターのファームウエアのバージョンや光源の状況につ いての情報を表示することができます。

Ricor					
	Projector Information		Projector St	atus	
Projector Name	MyProjector	Power Status	Power ON.		
Location		Source	No Signal		
		Picture Mode	Standard		
Firmware Version	0 16/0.04	Projection	Standard		
Mac Address	10.60.E9.00.02.15				
Resolution	0X0 0Hz				
		Laser Mode	Normal		
Assigned To	PROJECTOR	Error Status	0:No Error	_	

油に
 ユーザーパスワード
 を設定した場合、パス
 ワードを入力すること
 でクレストロンのペー
 ジにアクセスすること
 ができます。

☆ Admin パ ス ワ ー ドを有効にした場合、 Admin パスワード入 力時のみクレストロン ツールのページにアク セスできます。



### クレストロンのIT管理者に問い合わせる X-Panel を使用している IT 管理者との連絡を行うことができます。

	Projector Information		Projector Status
Projector Name	PJ WXL5670	Power Status	Power On.
Location	12.000.7.020.1	Source	Video
	-	Picture Mode	Bright
Firmware Version	801	Projection	Front-Desktop
Mac Address	00.50.41.85.59.81		
Resolution			
Lamp Hours	7	Lamp Power	Normal
Assigned To	Ricoh Projector	Error Status	0.14o Error

☆ グレストロン社は以 下の2種類のファイル を提供しています。 a)RoomViewExpress \_6\_3\_3\_7.exe b)Xpanel.exe



## プロジェクター管理ユーティリティーで本機を 制御する



#### プロジェクター管理ユーティリティーについて

プロジェクター管理ユーティリティーは PJLink クラス 1 の規 格に適合し、クラス 1 のすべてのコマンドに対応しています。1 台のパソコンで、ネットワークに接続しているプロジェクターを 100 台まで管理できます。

プロジェクター管理ユーティリティーの動作環境は次のとおりです。

- 対応 OS
- •Windows Vista (32bit /64bit 版)
- •Windows 7 (32bit /64bit 版)
- Windows 8 (32bit /64bit 版)
- Windows 8.1 (32bit /64bit 版)
- Windows 10 (32bit /64bit 版)
- Windows Server 2008 Standard SP2以降 (32bit /64bit 版)
- •Windows Server 2008 R2 Stnadard SP1 以降(64bit 版)
- ・メモリーサイズ
- 使用している OS の推奨メモリーサイズに準拠
- •表示解像度

800 × 600 ピクセル以上

プロジェクター管理ユーティリティーをインストールする。

プロジェクター管理ユーティリティーは付属の CD-ROM に格納 されています。

ユーティリティーをインストールまたはアンインストールすると きは、管理者権限でログインしてください。

1. すべてのアプリケーションを閉じます。

2. CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしたあと、言語選択 画面が表示されますので [X] をクリックしてウィンドウを閉じま す。

CD-ROM のアイコンを右クリックして、[開く]を選びます。
 CD-ROM 内の "Projector Management Utility" フォルダー

を開きます。

5. "Projector Management Utility" フォルダー内の setup. exe をダブルクリックします。

- 6. 画面の指示に従って、インストールを実行します。
- 7. インストールが完了したら、「完了」をクリックします。
- デスクトップにショートカットアイコンが作成されます。

本ソフトウェアは、 当社のプロジェクター を管理するためのソフ プロジェクター以外の 製品を管理すると、正 常に動作しないことが あります。詳細につい てはユーティリティー のへルプを参照してく ださい。

☆プロジェクター管 理ユーティリティーを アンインストールする ときは、「コントロー ルパネル」にあるプロ グラム削除機能を使 用して、"Projector Management Utility"を削除してく ださい。


プロジェクターを登録する

1. 自動検索でプロジェクターを登録する場合

[プロジェクター登録]ボタンをクリックします。

😤 ブロジェクター管理ユーティリティ					_ 🗆 🗵
ファイル(E) ツール(E) ヘルプ(H)					
					RICOH
情報					
状態表示					
グループ	名前 -	メーカー 電源	入力	≷1-⊦ I	ラー ラン
■ すべて表示 □ □ □ ルート					
	•				
ブロジェクター登録	パスワード変更	IPアドレス変更			
	グループ編集	グループ名変更	削除	) <b>I</b> ¥#	椿報
💐 () ED>	編集			更新	閉じる

[自動検索]ボタンをクリックします。

プロジェクター登録	₹			×
自動検索	Pアドレス指定			
	はじめに[自動検索]ボタンをクリックしてください。	(	自動検索	
	プロジェクターを選択して、「登録]ボタンをクリック」	してくだざい。		
	プロジェクターにパスワードが設定されている場合	は認証が必要	要です。	
	プロジェクター名 /	パスワード	選択	
			登録	
			(	ок



ネットワーク内の PJLink 対応プロジェクターの一覧が表示され ます。パスワードが設定されているプロジェクターは、認証され るまで「\*\*\*\*\*\*\*\*」と表示されます。

プロジェクター登録	×
自動検索 IPアドレス指定	
はじめに[自動検索]ボタンをクリックしてください。	
プロジェクターを選択して、「登録」ボタンをクリックしてください。	
プロジェクターにパスワードが設定されている場合は認証が必要です。	
プロジェクター名 パスワード 選択	
登錄	
ОК	

コントロールしたいプロジェクターを選んで、[登録]ボタンを クリックします。パスワードが有効に設定されている場合は、パ スワード認証が必要になります。

プロジェクター登録	×
自動検索 IPアドレス指定	
はじめに[自動検索]ボタンをクリックしてください。 自動検索	]
プロジェクターを選択して、「登録」ボタンをクリックしてください。	
プロジェクターにパスワードが設定されている場合は認証が必要です。	
	_
ブロジェクター名  パスワード 選択     P.I	-
登録	1
0	ĸ

[OK] ボタンをクリックしてもとの画面に戻ります。



登録されたプロジェクターが表示されます。

デロジェクター管理ユーティリティ ファイル(F) ツール(T) ヘルプ(H)							LO X
							RICOH
55.95							
状態表示							
グループ		メーカー	電源	入力	1-15	エラー	ランプ時間
	4	Roon		97990H			2 9493)
プロジェクター登録	パスワード変更	1976	ス変更				
	ヴルーブ編集	) [ ØN-7	名实更	<b>A</b> USA		EXABIA	PE
2, 9ED>	<b>7 #</b> *					更新	閉じる



2. IP アドレスを直接入力してプロジェクターを登録する場合

・プロジェクターのIPアドレスを入力して[確認]ボタンをクリックすると、プロジェクター名が表示されます。問題が無ければ[登録]ボタンをクリックしてください。プロジェクターが登録されます。

プロジェクター登録	×
自動検索 IPアドレス指定	
IPアドレスを入力して	て、「確認」ボタンをクリックしてください。
プロジェクター名を確	認して、「登録」ボタンをクリックしてください。
IP アドレス	192 168 0 100
	D L WART 10
ノロシェクター名	PJ WX5140
	0K

[OK] ボタンをクリックするともとの画面に戻ります。



<u>プロジェクター管理ユーティリティーでプロジェクターを制</u> 御する

プロジェクターを制御するには、「リモコン」タブを押してリモ コン画面に切り替えます。一覧表示されている中から制御したい プロジェクター(/グループ)を選び、画面下部のボタンで制御 します。

[電源]ボタン

プロジェクター (/ グループ) 一覧から選択したプロジェクターお よびグループの電源を「オン / オフ」します。



[入力切換]ボタン

プロジェクター (/ グループ) 一覧から選択したプロジェクターお よびグループの入力を切換えます。プロジェクターが指定された 入力に対応していない場合は、入力は切換わりません。



本機のプロジェクター管理ユーティリティーの入力表示と実際の 入力信号の対応は以下のようになっています。

本機の入力名	PJLink の入力名
コンピューター1	RGB1
コンピューター2	RGB2
ビデオ	ビデオ1
S-ビデオ	ビデオ2
3G-SDI	ビデオ3
HDMI1/MHL	デジタル1
DVI-D	デジタル2
HDMI2(ブレンディング)	デジタル3
HDBaseT	ネットワーク1

[ミュート]ボタン

プロジェクター (/ グループ) 一覧から選択したプロジェクターお よびグループのミュートを「オン / オフ」にします。本機では映 像のみや音声のみのミュートに対応していないため、映像や音声 を選んでもミュートは切換わりません。



[詳細情報]ボタン

選択されたプロジェクターについての詳細情報画面を表示します。

本機のトラブルが発生したら、次の情報を参照してください。 症状が改善されないときは、販売店もしくはサービス実施店 まで連絡してください。

#### 症状:電源が入らない

- ▶ 電源コードのプラグやコネクターが正しく接続されているか 確認してください。
- ▶ 電源を切る際に冷却動作が終了する前に電源コードを抜い て機内の温度が下がりきっていない場合、次の電源オン時 に冷却動作が入ります。冷却動作が終わるまでしばらくお 待ちください。

#### 症状:使用中に電源が切れる

- ▶ 周囲の温度が高くないか確認してください。
- ▶ 吸気口や排気口がふさがれていないか確認してください。

#### 症状:画面に映像が出ない

- ▶ すべてのケーブルや電源の接続に間違いがなく、「設置」の 章で示されたようにしっかりと接続されているか確認します。
- コネクターのピンが曲がっていたり壊れたりしていないか 確認します。
- ▶ レンズキャップを外してあるか、本機の電源が入っている か確認します。
- ▶ [AV ミュート] 機能が働いていないか確認します。
- ▶ [自動入力検索]が[切り]の場合、正しい入力先が選択さていることを確認します。

#### 症状:映像が部分的に映る、スクロールするまたは正常に映 らない

- リモコンの [オートセット] を押します。
- ▶ コンピューターの画面設定を開いて、表示解像度が1600× 1200ドット以下に設定されていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティング・システムのヘルプファ

イルを参照してください。

- ノートパソコンを使用しているとき:
  - 1. 最初に、上記の手順に従ってコンピューターの解像度を調整 します。
  - 2. トグル出力設定を押します。例: [Fn] + [F3]

PANASONIC, NEC  $\rightarrow$  Fn + F3 HP, SHARP, TOSHIBA  $\rightarrow$  Fn + F5 IBM, SONY  $\rightarrow$  Fn + F7 DELL, EPSON  $\rightarrow$  Fn + F8 FUJITSU  $\rightarrow$  Fn + F10 APPLE  $\rightarrow$  F7

▶ 解像度の変更がうまくいかなかったり、モニターがフリーズしたりするときは、本機を含めたすべての機器を再起動します。

#### 症状:ノートパソコンの画面が表示されない

▶ ノートパソコンを使用している場合: 製品によっては、外部出力を接続すると内蔵画面がオフになるものがあります。再度オンにする方法は、製品によって異なります。詳細については、お使いのコンピューターのマニュアルを参照してください。

#### 症状:映像が安定しない、またはちらつく

- ▶「サンプリング位相」または「サンプリング周波数」を適切な値に調整します。詳細については、「水平位置」または「垂直位置」を参照してください。
- ▶ コンピューターの表示モードを確認して再設定します。本機と互換性のあるモードを選んでください。

#### 症状:映像のピントが合わない

- フォーカスリングを調整してください。
- ▶ スクリーンまでの距離が所要の範囲内であることを確認します。 (43~46ページを参照)

#### 症状:DVD を表示するとき映像が引き伸ばされる

リモコンの [アスペクト]を押すか、メニューの「スクリーン」→「ア

スペクト比」を選択して、映像が適切なアスペクト比で表示される よう調整します。

#### 症状:映像が小さすぎる、または大きすぎる

- ▶ 本機上部のズームレバーを調整します。
- ▶ 本機をスクリーンに近づけるか、スクリーンから離します。
- ▶ リモコンの[アスペクト]を押すか、本機の操作部にある「メ ニュー」ボタンを押してメニューを開き、「表示設定」→「アスペ クト比」で別の設定を試します。

#### 症状:映像が反転する

▶ メニューの「表示設定」→「設置状態」で、映像の表示方法を選択します。

#### 症状:インジケーターの点灯によるメッセージ

状態	電源 (Power)		温度 (Temp)	状態1 (Status1)	状態1 (Status1)	状態1 (Status1)
	(青)	(赤)	」 (赤)	(赤)	(赤)	(赤)
		通	配常動作			
スタンバイ	Ø	×	$\boxtimes$	Ø	Ø	Ø
光源 点灯動作	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
電源オン	- X	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
冷却中	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø	Ø	Ø
メッセージ						
FWインスト ール	Ø	×	*	*	*	*

状態	電 (Por	源 wer)	温度 (Temp)	状態1 (Status1)	状態1 (Status1)	状態1 (Status1)
	(青)	(赤)	(赤)	(赤)	(赤)	(赤)
	Γ	エラー	-メッセー	・ジ	Γ	ľ
バックアップ タイマー エラー	$\boxtimes$	点滅 (0.2秒)	Ø	Ø	Ø	$\boxtimes$
レーザー (バンク1) エラー	*	Ø	Ø	*	Ø	Ø
レーザー (バンク2) エラー	*	Ø	Ø	Ø	*	Ø
レーザー (バンク3) エラー	*	Ø	Ø	*	*	Ø
レーザー (バンク4) エラー	*	Ø	Ø	Ø	Ø	*
レーザー (バンク5) エラー	*	Ø	Ø	*	Ø	*
レーザー (バンク6) エラー	*	Ø	Ø	Ø	*	*
レーザー (バンク7) エラー	*	Ø	Ø	*	*	*
レーザー (全バンク) エラー	*	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	点滅 (0.5秒)	点滅 (0.5秒)
温度1 エラー	Ø	Ø	*	Ø	Ø	Ø
温度2 エラー	Ø	Ø	*	*	Ø	Ø
ファン1 エラー	Ø	Ø		Ø	Ø	Ø
ファン2 エラー	Ø	Ø		*	Ø	Ø
ファン3 エラー	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)	Ø	*	Ø
ファン4 エラー	Ø	Ø		*	*	Ø
ファン5 エラー	Ø	Ø		Ø	Ø	☀

補足 点灯→淡 消灯→

状態	電源 (Power)		温度 (Temp)	状態1 (Status1)	状態1 (Status1)	状態1 (Status1)
	(青)	(赤)	(赤)	(赤)	(赤)	(赤)
ファン6 エラー	Ø	Ø	点滅	Ø	Ø	×
ファン7 エラー	$\boxtimes$	Ø	(0.5秒)	$\boxtimes$	*	<del>نې</del>
ファン8 エラー	Ø	$\otimes$		$\boxtimes$	$\otimes$	Ø
ファン9 エラー	Ø	Ø	点滅 (0.2秒)	*	Ø	Ø
ファン10 エラー	Ø	Ø		Ø	×	Ø
ファン11 エラー	Ø	Ø		*	×.	Ø
ファン12 エラー	Ø	Ø		Ø	Ø	*
ファン13 エラー	Ø	Ø		*	Ø	*
ファン14 エラー	Ø	Ø		Ø	*	*
複数ファン エラー	Ø	Ø		*	﴾	*
カラー ホイール エラー	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	点滅 (0.5秒)
フォスパー ホイール1 エラー	$\boxtimes$	$\boxtimes$	Ø	Ø	*	占述
フォスパー ホイール2 エラー	Ø	Ø	Ø	*	Ø	(0.5秒)
液冷ポンプ1 エラー	*	Ø	Ø		Ø	Ø
液冷ポンプ2 エラー	*	Ø	*	点滅 (0.5秒)	Ø	Ø
液冷ポンプ1,2 エラー	*	Ø	点滅 (0.5秒)		Ø	Ø

#### 症状:メッセージ通知

▶ 温度エラー:本機の内部の温度が過熱しています。使用環境を確認してください。



▶ 冷却水のエラー:本機の内部冷却の一部に冷却水を用いた冷却機構を備えています。 冷却の状態が不安定になると以下のメッセージが現れます。リコーテクニカルコール センターに連絡してください。



#### インターネットのFAQページを閲覧する

リコーでは、お客様からいただいく良くあるご質問(FAQ)をホームページで公開しています。

プロジェクターについての疑問や質問はよくある質問をまとめたFAQを確認してください。ホームページのURLは次のとおりです。

http://www.ricoh.co.jp/support/qa/

検索方法は次の2種類です。

#### 番号検索

空欄にFAQ番号を入力し、検索ボタンを押してください。 FAQデータベースから、該当する番号の回答を検索できます。

#### キーワード検索

空欄にキーワードを入れ、検索ボタンを押してください。 FAQデータベースから、該当する回答の候補を検索できます。

付録

## 対応信号一覧表

A. コンピューター入力							
(1) RGBア;	ナログ―PC信号						
モード	解像度	垂直周波数/リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)			
		60	31.47	25.18			
VGA		72	37.86	31.50			
	$640 \times 480$	75	37.50	31.50			
		85	43.27	36.00			
		120	61.91	—			
		56	35.20	36.00			
		60	37.88	40.00			
CVCA	800 × (00	72	48.08	50.00			
SVGA	800 ~ 600	75	46.88	49.50			
		85	53.67	56.25			
		120	77.43	—			
XGA		60	48.36	65.00			
	1024×768	70	56.48	75.00			
		75	60.02	78.75			
		85	68.68	94.50			
		120	98.96	—			
		70	63.80	94.50			
	$1152 \times 864$	75	67.50	108.00			
		85	77.10	121.50			
SXGA		60	63.98	108.00			
	1280×1024	72	77.90	134.60			
		75	79.98	135.00			
		85	91.15	157.50			
OundVCA	1280 × 960	60	60.00	108.00			
Quau VGA	1200×900	75	75.00	126.00			
SXGA+	$1400 \times 1050$	60	65.32	121.75			
UXGA	$1600 \times 1200$	60	75.00	162.00			
	640×480	60	31.50	25.17			
	040//400	66.6 (67)	35.00	30.24			
	800×600	60	37.88	40.00			
PowerBook G4	$1024 \times 768$	60	48.36	65.00			
	1024//700	75	60.24				
	1152×870	75	68.68	100.00			
	1280×960	75	75.20	126.00			
i Mac (G3)	1024×768	75	60.30	80.00			



A. コンピューター入力							
(2) RGBアナログ―ワイド信号							
モード	解像度	垂直周波数/リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)			
		60	47.78	79.50			
WXGA	1280×768	75	60.29	102.25			
		85	68.63	117.50			
HD720	1280×720	60	44.80	74.25			
WXCA	1280×800	60	49.60	83.50			
WAGA	1280×800 - RB	120	101.6				
WXGA+	$1440 \times 900$	60	55.94	106.50			
WSXGA+	$1680 \times 1050$	60	65.30	146.25			
HD FWXGA	1366×768	60	47.74	85.50			
1080	1920×1080 - RB	60	66.60	138.50			
WSVGA	$1024 \times 600$	60	37.30	50.40			
(3) コンポー	-ネント信号						
480i	720×480	59.94 (29.97)	27.00	—			
480p	720×480	59.94	31.47	—			
576i	720×576	50 (25)	27.00	—			
576p	720×576	50	31.25	—			
720p	1280×720	60	45.00	—			
720p	1280×720	50	37.50	—			
1080i	1920×1080	60 (30)	33.75	—			
1080i	1920×1080	50 (25)	33.75	—			
1080p	1920×1080	60	67.50	—			
1080p	1920×1080	50	56.25	_			

B. HDMI							
(1) HDMI-	(1) HDMI—PC信号						
モード	解像度	垂直周波数/リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)			
		60	31.47	25.18			
		72	37.86	31.50			
VGA	640×480	75	37.50	31.50			
		85	43.27	36.00			
		120	61.61	—			
		56	35.20	36.00			
		60	37.88	40.00			
and t	800×600	72	48.08	50.00			
SVGA		75	46.88	49.50			
		85	53.67	56.25			
		120	77.20	—			

B. HDMI						
(1) HDMI-	-PC信号					
		60	48.36	65.00		
		70	56.48	75.00		
XGA	1024×768	75	60.02	78.75		
		120	98.80	—		
モード	解像度	垂直周波数/リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)		
	1153 X 864	75	67.50	108.00		
	1152 ~ 864	85	77.10	121.50		
0101		60	63.98	108.00		
SXGA	1280×1024	72	77.90	134.60		
	1280 ~ 1024	75	79.98	135.00		
		85	91.15	157.50		
QuadVGA	1280×960	75	75.00	126.00		
	640 × 480	60	31.50	25.17		
	640 ~ 480	66.6 (67)	35.00	30.24		
	800×600	60	37.88	40.00		
PowerBook G4	1004 × 7(8	60	48.36	65.00		
	1024 ~ 768	75	60.24			
	1152×870	75	68.68	100.00		
	1280×960	75	75.20	126.00		
i Mac (G3)	1024×768	75	60.30	80.00		
(2) HDMI-	-ワイド信号					
		60	47.78	79.50		
WXGA	1280×768	75	60.29	102.25		
		85	68.63	117.50		
HD720	1280×720	60	44.80	74.25		
	1280×800	60	49.60	83.50		
WXGA	1280×800 - RB	120	101.6			
WXGA+	1440×900	60	55.94	106.50		
WSXGA+	1680×1050	60	65.30	146.25		
HD FWXGA	1366×768	60	47.74	85.50		
4000	1920×1080 - RB	60	66.60	138.50		
1080	1920 ×1080 - EIA	60	66.60	148.50		
WSVGA	WSVGA 1024×600 60		37.30	50.40		
<ul><li>(3) HDMI-ビデオ系信号</li></ul>						
480i	720×480 (1440×480)	59.94 (29.97)	27.00	—		
480p	720×480	59.94	31.47	—		
576i	720×576 (1440×576)	50 (25)	27.00			
576p	720×576	50	31.25	—		
720p	1280 × 720	60	45.00	—		
720p	1200 ~ 720	50	37.50	—		



B. HDMI						
(1) HDMI-	-PC信号					
1080i	1920×1080	60 (30)	33.75	—		
1080i	1920×1080	50 (25)	33.75	—		
1080p	1920×1080	60	67.50	—		
1080p	1920×1080	50	56.25	—		
1080p	1920×1080	24/23.98	27.00	—		

#### C. MHL

(1) MHL-VIdeo信号						
モード	解像度	垂直周波数/リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)		
480i	720×480 (1440×480)	59.94 (29.97)	27.00	_		
480p	720×480	59.94	31.47	_		
576i	720×576 (1440×576)	50 (25)	27.00	_		
576p	720×576	50	31.25			
720p	1280 × 720	60	45.00	_		
720p	1280 ~ 720	50	37.50	_		
1080i	1920×1080	60 (30)	33.75	_		
1080i	$1920 \times 1080$	50 (25)	33.75	—		
1080p	$1920 \times 1080$	60	67.50	—		
1080p	1920×1080	50	56.25	—		
1080p	1920×1080	24/23.98	27.00	_		

D.YPbPr				
モード	解像度	垂直周波数/リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)
480i	720×480 (1440×480)	59.94 (29.97)	27.00	—
480p	720×480	59.94	31.47	—
576i	720×576 (1440×576)	50 (25)	27.00	—
576p	720×576	50	31.25	—
720p	1280 × 720	60	45.00	—
720p	1280 ~ 720	50	37.50	—
1080i	$1920 \times 1080$	60 (30)	33.75	—
1080i	$1920 \times 1080$	50 (25)	33.75	—
1080p	$1920 \times 1080$	60	67.50	—
1080p	1920×1080	50	56.25	—
1080p	1920×1080	24/23.98	27.00	—

E.ビデオ,S-ビデオ						
モード	解像度	垂直周波数/リフレッシュレート (Hz)	水平周波数 (kHz)	クロック (MHz)		
NTSC	15.73	60	3.58	—		
PAL	15.73	50	4.43	—		
SECAM	15.73	50	4.25/4.41	—		
PAL-M	15.73	60	3.58	—		
PAL-N	15.73	50	3.58	—		
PAL-60	15.73	60	4.43	—		
NTSC4.43	15.73	60	4.43	—		

3미치 카들문						
		1280 X 720P @ 50Hz	トップアンドボトム			
		1280 X 720P @ 60Hz	トップアンドボトム			
		1280 X 720P @ 50Hz	フレームパッキング			
	HDMI 3D入力 (Blu-ray 3D)	1280 X 720P @ 60Hz	フレームパッキング			
	(=====, ==,	1920 X 1080i @50 Hz	サイドバイサイド			
		1920 X 1080i @60 Hz	サイドバイサイド			
		1920 X 1080P @24 Hz	トップアンドボトム			
		1920 X 1080P @24 Hz	フレームパッキング			
1 - 1 - 初始府	HDMI 3D入力	1920 x 1080i @ 50Hz				
八八胜隊反		1920 x1080i @ 60Hz	] サイドバイサイド(ハーフ)			
		1280 x 720P @50Hz	] またはトップアンドボトム			
		1280 x 720P @60Hz				
		480i	HQFS			
		800x600 @ 60Hz	サイドバイサイド(ハーフ)			
		1024x768 @ 60Hz	またはトップアンドボトム			
		800x600 @ 120Hz	コレールシーケンシャル			
		1024x768 @ 120Hz				
	ビデオ	NTSC	HQFS			
	S-ビデオ	NTSC	HQFS			



### 端子の形態

### 端子:コンピューター入力端子 (ミニDサブ15 ピン) [モニター出力端子]



1	赤(R/Cr)入力/R出力	9	DDC 5V/NC		
2	緑(G/Y)入力/G出力	10	グランド(垂直同期)		
З	青(B/Cb)入力/B出力	11	NC*		
4	NC*	12	DDCデータ/[NC*]		
5	グランド(水平同期)	10	水平同期入力/出力		
6	グランド(赤)	13	(水平/垂直複合同期)		
7	グランド(緑)	14	垂直同期入力/出力		
8	グランド(青)	15	DDCクロック/NC		
	* 何も接続しないでください。				

### 端子:PC制御 (Dサブ9ピン)



1	NC*	6	NC*
2	RXD (データ受信)	7	NC*
З	TXD (データ送信)	8	NC*
4	NC*	9	NC*
5	GND	* 何も接続しないでください。	

付録

## 端子:3D 端子



	TTL 信号	パラメーター
high"	state >= 2.4 V(左目の映像用)	>=2.4v
low"	state<=0.8 V(右目の映像用)	<=0.8v
	負荷サイクル	50%

### 端子:12V トリガー出力



1	GND
2	12V
3	NC

### 端子:有線リモコン出入力





IR 受光部

1 2 3



## 仕様

■ 一般仕様一覧

<b>710</b>	モデル名				
現日	PJ WUL6590	PJ WUL6480			
DLP チップ	0.67" \	WUXGA			
光源ランプ	ν-	ザー			
投写レンズ	<ul> <li>タイプ C3: F=1.6-2.0、f=24.1-35.8 mm、 1.5倍電動ズーム 電動フォーカス</li> <li>タイプ C1: F=1.84-2.32、f=11.3-14.1mm、 1.25倍電動ズーム 電動フォーカス</li> </ul>	<ul> <li>タイプ C2: F=1.82-2.34、f=17.2-25.5mm、 1.5倍電動ズーム 電動フォーカス</li> <li>タイプ C4: F=1.8-2.32、f=35.2-53.5mm、 1.52倍電動ズーム 電動フォーカス</li> </ul>			
スローレシオ (距離/幅)	<ul> <li>タイプ C3</li> <li>タイプ C1</li> <li>タイプ C2</li> <li>タイプ C4</li> </ul>	: 1.61 - 2.42 : 0.76 - 0.95 : 1.14 - 1.71 : 2.37 - 3.60			
   寸法(幅×高さ×奥行)	548(W) x 552.5(D) x 179(	H) mm ( レンズなし / 脚部除く )			
	548(W) x 552.5(D) x 189(H) mm(レンズなし/脚部含む)				
_ 質量	約 26.5 kg(	レンズを除く) 			
入出力端子	<ul> <li>HDMI1/MHL 入力端子</li> <li>コンピューター 1 入力端子</li> <li>コンピューター 2 入力端子 (BNC コネクター)</li> <li>ビデオ入力端子</li> <li>S ビデオ入力端子</li> <li>DVI-D 入力端子</li> <li>有線リモコン入力端子</li> <li>有線リモコン入力端子</li> <li>モニター出力端子</li> <li>PC 制御入力端子</li> </ul>	<ul> <li>PC 制御出力端子</li> <li>LAN</li> <li>5V 1.5A 出力端子</li> <li>3D同期入力 端子</li> <li>3D同期出力 端子</li> <li>サービス端子</li> <li>HDBaseT 端子</li> <li>12V トリガー出力端子 1</li> <li>12V トリガー出力端子 2</li> </ul>			
光源寿命	2000	0 時間			
	標準モード エコモード	: 41dB (A) : 37dB (A)			
待機電力(モニター出力オ フ)	0.5V	/以下			
動作/保管環境	<ul> <li>動作温度:0~40℃ 最大湿度:90%(結露なし)</li> <li>保管温度:-10~65℃ 最大湿度:90%(結露なし)</li> </ul>	-			
消費電力	エコモード: 1050W 標準モード: 1320W	エコモード: 865W 標準モード: 1115W			
最大消費電力	1350W				
待機電力(モニター出力オ フ)	0.5V	/以下			
待機電力(ネットワーク)	3W	以下			

付録

補足

- •本機は上記仕様に準拠しています。
- ・設計、仕様などは予告なく変更することがあります。
- ・本機は新しく追加された機能および/または仕様に対応しないことがあります。

#### ■ 別売品

RICOH PJ ブレンディング用拡張ボード RICOH PJ 交換用レンズタイプ C1 RICOH PJ 交換用レンズタイプ C2 RICOH PJ 交換用レンズタイプ C3 RICOH PJ 交換用レンズタイプ C4





タイプ C4

万禄

### 商標

- IBMは、米国 International Business Machines Corporationの登録商 標です。
- Macintosh、Mac OS X、iMac、およびPowerBookは、米国および他の 国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、 PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国にお ける登録商標または商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。



- MHL, Mobile High-Definition Link, およびMHLロゴはMHL, LLCの商標 または登録商標です。
- ・KensingtonはACCO Brands Corporationの商標です。
- ・Blu-rayはブルーレイディスク アソシエーションの商標です。
- ・その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。



#### 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555 http://www.ricoh.co.jp/



#### ■ 消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売担当者にご注文ください。 http://www.ricoh.co.jp/supply/index.html

#### ■保守部品について

補修用性能部品及び消耗品の最低保有期間は、本機の製造中止後、7年間です。 したがって、本期間以降は、修理をお引き受けできない場合があります。

#### ■ 故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、販売担当者にお問い合わせください。 修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。 転居の際は、販売担当者にご連絡ください。転居先の最寄りの販売担当者をご紹介いたします。

#### ■操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「リコーテクニカルコールセンター」にお問い合わせください。

#### 0120-892-111

●受付時間:平日(月~金)9時~17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く)

●お問合せの際に機番を確認させていただく場合があります。

※お問合せの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。 http://www.ricoh.co.jp/contact/product.html